



USER GUIDE

SLACKLINE SET

This manual contains important safety information. Before using the slackline read this manual carefully and make sure you understand and agree to all warnings, cautions, instructions, and safety recommendations. Periodically review the information in this manual and inspect your slackline regularly for signs of damage. Do not use the slackline unless you accept all risk of injury and/or death that may result from your use.

WARNING! THE SLACKLINE IS A DANGEROUS PIECE OF EQUIPMENT EVEN WHEN USED PROPERLY:

PARENTS OF MINORS AND MINORS: Minors should not use the slackline unless they are under constant competent adult supervision. Make sure that the slackline is only installed in areas where minors cannot access the slackline without such adult supervision. Minors should never use the ratchet or adjust the tension of the slackline at any time.

The slackline was developed solely for one adult to improve his or her balance by slowly walking across the slackline over a flat, even and soft landing area without any obstacles, people, projections, or hazards nearby. The slackline must only be used in the manner described in this Manual.
USING A SLACKLINE CAN BE A DANGEROUS ACTIVITY THAT MAY RESULT IN SERIOUS INJURY AND/OR DEATH EVEN WHEN USED PROPERLY. USE AT YOUR OWN RISK AND ALWAYS USE COMMON SENSE.

Make sure that the slackline is fixed only to anchors as described in section 3.1 and 3.2 below. Do NOT attach the slackline to any anchor point that is too weak to safely anchor and use the slackline or that is not fixed. For example, do NOT attach the slackline to one or more cars. www.gibbonslacklines.com contains additional information.

Make sure that the ground and landing area over which the slackline is suspended is flat, even, and soft. You will be falling onto it!
 DO NOT set the slackline at any height above 18 inches / 50 centimeters.

Make sure that there are no obstacles, hazards, people, or projections near the slackline that could injure you in a fall. Only use the slackline at locations without any hazards and/or dangers.

- Always wear sturdy, tightly laced athletic shoes with flat rubber soles.
- Do NOT walk the slackline barefoot or in sandals or using shoes with lugged soles.
- Keep all spectators at least 3 meters (9 feet) from the slackline.
- Never use the slackline at dusk or night or in wet or icy conditions.
- Do NOT allow more than one person to use the slackline at any time.
- Do NOT exceed 220 pounds (100 kg) in weight on the slackline at any time.
- THIS SLACKLINE IS NOT INTENDED FOR PERFORMING ANY TRICKS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO JUMPING, FLIPPING, ETC. RISK OF INJURY AND/OR DEATH INCREASES SIGNIFICANTLY WHEN TRICKS ARE ATTEMPTED OR PERFORMED.

This slackline is not impervious to damage. THE SLACKLINE MUST BE PROPERLY MAINTAINED AND INSPECTED BEFORE EVERY USE. FAILURE TO INSPECT AND MAINTAIN THE SLACKLINE BEFORE EACH USE MAY RESULT IN INJURY AND/OR DEATH. THE USE OF ANY PARTS NOT PROVIDED BY THE MANUFACTURER ARE NOT RECOMMENDED AND MAY DAMAGE THE SLACKLINE, IMPACT PERFORMANCE, SHORTEN THE LIFESPAN OF THE PRODUCT, AND CAUSE INJURY AND/OR DEATH.

NATURAL WEAR NOT RELATED TO WARRANTY CLAIMS:

Wear on the loop protection is not taken into warranty consideration – In usage the slackline is confronted with permanent dynamic stresses. Wear on the loop protection hence does not get considered for warranty claims.

Related to the topic above the wear on the print of the slackline is excluded from warranty claim. Wear on the Slackline that is caused by incorrect usage like for example when wrapping the slackline around sharp corners can not be claimed for warranty. The Slackline is a sportsproduct and under usage naturally is confronted with wear.

WASHING AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS:

For ideal maintenance we recommend cleaning the ratchet and seal it with standard machine lubricant. Please rinse entire Slackline with clear freshwater after usage in saltwater. Before every usage of the Slackline please check all parts for damage. Please only wash with medium warm clear water.

ADDITIONAL SAFETY REGULATIONS:

The Slackline system is only allowed to be tensioned by hand and by one person only. The chosen Anchors neither are allowed to have any sharp corners or be in a condition to potentially harm the slackline.

Is only allowed to be installed with protective flooring underneath. Is never to be tensioned with other means (such as cars) than the equipment provided inside the set. Please do not leave the slackline unattended when derigged. Small children could get tangled up in the slackline.

The slackline is not allowed to be modified in length by using knots.

FAILURE TO:

- USE COMMON SENSE,
- USE THE SLACKLINE AS RECOMMENDED IN THIS MANUAL, AND/OR
- HEED THE WARNINGS AND INSTRUCTIONS IN THIS MANUAL
- SIGNIFICANTLY INCREASES THE RISK OF SERIOUS INJURY AND/OR DEATH.
- WHEN ASSEMBLED, THE SLACKLINE IS UNDER SIGNIFICANT TENSION WHICH MAY EQUAL OR EXCEED 1500 lbs (7 kN/700 kg). DUE TO THE HIGH TENSION OF THE SLACKLINE, GREAT CARE MUST BE EXERCISED WHEN USING THE SLACKLINE TO DECREASE THE RISK OF INJURY AND/OR DEATH. OVERLOADING THE SLACKLINE WITH MORE THAN 220 POUNDS (100 kg) AND/OR MORE THAN ONE PERSON INCREASES THE TENSION AND MAY CAUSE THE SLACKLINE AND/OR RATCHET TO FAIL RESULTING IN INJURY AND/OR DEATH.

Check local laws regarding slacklines to see where and how you may lawfully use the slackline. In some cities and states slacklining use on public property is illegal, restricted, or banned.

You may see people on TV or on the Internet performing tricks or stunts on a slackline. These are people who have been practicing for a long time, who are highly skilled, and who accept the risk of all injury and/or death. DO NOT ATTEMPT TO PERFORM ANY TRICKS ON THIS SLACKLINE UNLESS YOU ACCEPT ALL RISK OF INJURY AND/OR DEATH.

THE MANUFACTURER AND RESELLERS OF THIS SLACKLINE EXPLICITLY DISCLAIM ANY AND ALL RESPONSIBILITY AND LIABILITY FOR ANY DEATH, PARALYSIS, INJURY, AND/OR DAMAGE TO ANY PERSON OR PROPERTY THAT MAY OCCUR THAT ARISES OUT OF OR IS IN ANY WAY RELATED TO THE USE OF THIS PRODUCT.

WARRANTY:

This product is warranted against any material or manufacturing defect for two (2) years from the purchase date as stated on a valid receipt. THIS WARRANTY DOES NOT COVER OR INCLUDE ANY DAMAGE OR DEFECT CAUSED BY: NORMAL WEAR AND TEAR, MODIFICATIONS OR ALTERATIONS, INCORRECT STORAGE, POOR MAINTENANCE, AND/OR DAMAGE DUE TO ACCIDENTS, NEGLIGENCE, OR MISUSE (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY USE NOT EXPLICITLY APPROVED IN THIS MANUAL). Be sure to thoroughly dry the slackline before storing.

Other than as described above, THE MANUFACTURER, SELLERS, AND RESELLERS OF THIS PRODUCT MAKE NO OTHER REPRESENTATIONS AND/OR WARRANTIES, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, REGARDING THE PRODUCT, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTIES AS TO MERCHANTABILITY, QUALITY, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE MANUFACTURER, SELLERS, AND RESELLERS SHALL NOT BE LIABLE IN ANY WAY WHATSOEVER FOR SPECIAL, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES, WHETHER BASED ON BREACH OF CONTRACT, BREACH OF WARRANTY, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), PRODUCT LIABILITY OR OTHERWISE, EVEN IF THEY HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. THE SLACKLINE USER AGREES THAT HIS OR HER FULL REMEDY AGAINST THE MANUFACTURER, SELLERS, AND RESELLERS FOR ANY LIABILITY, CLAIMS, OR DAMAGES, SHALL BE LIMITED TO THE PURCHASE PRICE OF THE SLACKLINE, AND IRREVOCABLY WAIVE ALL CLAIMS FOR ANY OTHER DAMAGES THAT SUCH SLACKLINE USER MAY HAVE.

FURTHER WARNINGS:

ATTENTION! Do not use any other parts or materials to install the slackline or in connection with the use of the slackline other than the parts and materials provided by Gibbon Slacklines.

USE OF THE RATCHET IS DANGEROUS AND MAY LEAD TO INJURY AND/OR DEATH. THE RATCHET MUST NEVER BE USED BY MINORS AND EXTREME CARE AND CAUTION MUST BE TAKEN WHEN USED BY ADULTS. THE SLACKLINE STRAP MUST NOT EXCEED TWO AND A HALF ROTATIONS AROUND THE AXLE OF THE RATCHET. (See subsection 3.4 below.)


The tension on the lever of the ratchet must not exceed 85 pounds (approx. 378N/38.5kg) to prevent seizure and/or failure of the slackline system resulting in serious injury and/or death. NEVER USE YOUR LEGS OR ANY DEVICE OR BODY PART OTHER THAN YOUR HANDS TO OPERATE THE RATCHET.

This slackline must not be attached or assembled between vehicles (e.g., cars or trucks) for various reasons, including because the tension can easily exceed the safety limit of 85 pounds (approx. 378N/38.5kg). This slackline must not be assembled or used at any height above 18 inches (50 cm).

Slacklining is a beautiful sport, but its dangers, including serious injury and/or death, are significant and must never be underestimated!


ASSEMBLY:

The Gibbon Slackline is designed for quick and easy assembly if you follow the directions in this Manual. The slackline consists of only two components:



1 THE BAND:

2 inch wide (50 mm) Gibbon Flexband with covered strap (also referred to as the "slackline" or "line" in this Manual)




2 THE RATCHET:

Fixed to a 6 foot (2m) long x 2 inch (50 mm) wide Gibbon Flexband with covered strap

Except for the tree protection described below, and which is only included in X13 Treepro sets: DO NOT USE ANY OTHER COMPONENTS, PARTS OR MATERIALS WITH THIS SLACKLINE SET OTHER THAN THE BAND AND THE RATCHET DESCRIBED ABOVE!


ANCHORING THE SLACKLINE:

The Gibbon Slackline must only be fixed to trees that have a minimum circumference of 40 inches (1m) or 12 inches (30cm) diameter and a maximum circumference of 70 inches (1.8m). DO NOT ATTACH THE SLACKLINE TO ANY TREE THAT CANNOT WITHSTAND A MINIMUM FORCE OF 2200 POUNDS (10 kN/1000kg). Use a carpet or soft rubber mat to protect trees from any unnecessary damage due to the slackline.



ANCHORING THE BAND:

Locate a suitable and safe location with two trees as described in subsection 3.1 above with no hazards, obstacles, projections, or other dangers nearby. Wrap the band flat around the tree trunk at a height of approximately 18 inches (50cm). Thread the band through the strap to form a noose around the trunk of the tree. In order to horizontally align the band, fold the band in a U shape at the place where it threads through the loop end of the strap as shown in the photo.




ANCHORING THE RATCHET:


As with the band, locate a suitable and safe location with two trees as described in subsection 3.1 (Image 3) above with no hazards, obstacles, projections, or other dangers nearby. Wrap the band attached to the ratchet flat around the other tree trunk at a height of approximately 18 inches (50cm) (Image 3). Thread the ratchet through the strap to form a noose around the tree trunk.

In order to horizontally align the band, fold the band in a U shape at the place where it threads through the loop end of the strap as shown in Image 3.


To reduce the risk of serious injury and/or death, install the ratchet with the lever facing down toward the ground as shown in Image 4.




Release the ratchet (pull on the small lever inside the ratchet marked "A" in Image 5) and open the main lever ("B" in Image 5).




Thread the band through the slot in the axle ("C" in Image 6).




Additional information for the Surfer Line Ratchet and Andy Lewis Trickline: Please thread the slackline into the ratchet slot from the above when the ratchet facing upside down as indicated on the ratchet with an arrow. Please refer to Image 6a.






Pull the band through the axle until the band is taut (i.e., there is no slack in the band) ("D" in Image 7).



Once the band is taut through the axle, use one hand to hold both sides of the band together ("E" in Image 8 & 9).



Begin tightening the ratchet. ("F" in Image 9)



IMPORTANT! The slackline must not exceed two and a half rotations around the axle of the ratchet.

The tension on the lever of the ratchet must **NEVER** exceed 85 pounds (approx 378N/38.5kg) to prevent seizure and/or failure of the system that may result in serious injury and/or death.

As soon as the band reaches the desired tension, check the ratchet to ensure that the bolt ("G" in Image 10 & 11) rests neatly in the cogging ("H" in Image 10 & 11) and bring the lever back up to a horizontal position parallel to the band ("I" in Image 11).

DO NOT USE THE SLACKLINE IF THE RATCHET IS NOT FULLY SECURED AND LOCKED (UNLOCKED: Image 10; LOCKED: Image 11)!

Tip: The closed lever ("I" in Image 11) is a good indicator that the bolt rests in the cogging and that the ratchet is secured and locked.

You may adjust the tension of the band according to your personal preference, so long as the tension does not exceed 85 pounds (378N/38.5 kg).

ABRASION:


Protect the band from unnecessary abrasion, sharp edges, and any other rough places. Inspect the Slackline before and after each use and if abrasion is discovered, stop using the Slackline.

Do not ever twist the band. (See Image 12 below.) Twisting causes the ratchet to flip over to the top of the band and you can be injured more easily. Twisting also accelerates abrasion of the band.

APPLYING THE RATCHET PROTECTION:


(not included in Surfer Line X13 sets)

Once the Slackline has been tensioned correctly and the ratchet lever closed, wrap the ratchet protection (J) around the ratchet and seal with the velcro and push buttons.




WALKING THE SLACKLINE:

Tips: Look at the anchor point of the band in front of you for balance. Move your arms to correct imbalances. Keep your knees bent.
IMPORTANT: For safety reasons there should never be more than one person on the slackline! **NEVER RUN** on the slackline!



DISMANTLING THE SLACKLINE:

To release the ratchet pull the safety lever ("A" in Image 14) to unlatch the ratchet and open the main lever ("B" in Image 14) until the safety lever detaches from the cogwheel ("C" in Image 14) and the band is released (Image 15).



IMPORTANT! The band is under tension and injury and/or death may occur if not carefully dismantled.

Once the band is released, detach the band from the ratchet, inspect the band for abrasions and damage, make sure the band is clean and dry, and roll up the band and place it in its storage bag.

www.gibbon-slacklines.com



BEDIENUNGSANLEITUNG

SLACKLINE SET

Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheitsinformationen. Lesen sie bitte das Handbuch vor der Verwendung dieses Produktes sorgfältig durch und stellen sie sicher, dass sie alles verstehen und allen Warnungen, Instruktionen, und Sicherheitsempfehlungen zustimmen. Lesen sie regelmäßig die Information in diesem Handbuch nach. Untersuchen sie ihre Slackline regelmäßig auf Anzeichen von Schäden. Verwenden sie die Slackline nicht wenn sie nicht die ganze Gefahr von Verletzungen und/oder der möglichen Konsequenzen akzeptieren, die sich aus ihrem Gebrauch ergeben kann.

1.0 WARNUNG! EINE SLACKLINE KANN SELBST BEI RICHTIGER VERWENDUNG GEFÄHRLICH SEIN:

ELTERN VON MINDERJÄHRIGEN UND MINDERJÄHRIGE: Minderjährige sollten die Slackline niemals ohne die Aufsicht von Erwachsenen verwenden. Stellen Sie sicher, dass die Slackline nur an Orten installiert wird, wo Minderjährige unter Aufsicht von Erwachsene darauf zugreifen können. Minderjährige sollten die Ratsche niemals bedienen und die Spannung der Slackline damit regulieren.

Die Slackline sollte nur über ebenen, flachen und weich zu landenden Untergrund in einer niedrigen Höhe gespannt werden. Jegliche Hindernisse, Menschen oder sonstige Gefahren in der Nähe der Slackline sollten vermieden werden! Auf der Slackline stets langsam laufen. Die Slackline darf nur auf die in diesem Handbuch näher beschriebene Art und Weise verwendet werden. DAS VERWENDEN EINER SLACKLINE KANN EINE GEFÄHRLICHE TÄTIGKEIT SEIN, DIE ERNSTE VERLETZUNGEN UND/ODER TOD ZUR FOLGE HABEN KANN; SELBST WENN SIE RICHTIG VERWENDET WIRD. DIE VERWENDUNG DER SLACKLINE GESCHIEHT AUF IHRE EIGENE GEFAHR; BENUTZEN SIE IMMER IHREN GESUNDEN MENSCHENVERSTAND.

Stellen Sie sicher, dass die Slackline nur an Fixpunkten befestigt wird wie im Abschnitt 3.1 und 3.2 beschrieben. Befestigen Sie die Slackline niemals an Ankern, die zu schwach für eine sichere Befestigung der Slackline sind. Beispiel: Befestigung an Autos, Laternenpfosten, dünne Bäume (Durchmesser <30cm), etc. Weitere Infos finden Sie unter www.gibbon-slacklines.com. Spannen Sie die Slackline keinesfalls höher als Schritthöhe und/oder maximal 50 Zentimeter.

Stellen Sie sicher, dass es keine Hindernisse, Menschen, Ecken, Kanten, spitze Gegenstände oder sonstige Gefahren in der Nähe Ihrer gespannten Slackline gibt, an denen Sie oder andere Personen sich verletzen könnten. Verwenden Sie die Slackline nur an Stellen ohne jegliche Gefahren.

- Tragen Sie bei der Benutzung der Slackline immer festes Schuhwerk mit flachen, rutschfesten Sohlen.
- Das Laufen mit Sandalen, Flipflops und sonstigem losen Schuhwerk sowie barfuß kann gefährlich sein und sollte vermieden werden.
- Halten Sie alle Zuschauer mindestens 3 Meter von der Slackline entfernt.
- Verwenden Sie die Slackline nie an dunklen Orten, bei Nacht oder in nassen oder eisigen Bedingungen.
- Erlauben Sie nie mehr als einer Person die Slackline zu verwenden.
- Überschreiten Sie niemals das Gewicht von 100 Kg auf der Slackline.
- Diese Slackline ist nicht zum Springen und Durchführen von Tricks geeignet.
- Sollten diese dennoch durchgeführt werden, ist mit einem enormen Anstieg des Verletzungsrisikos zu rechnen!

Diese Slackline ist nicht frei von Verschleiß.

ÜBERPRÜFEN SIE SLACKLINE UND RATSCHEN SORGFÄLTIG VOR JEDEM GEBRAUCH.

EINE NICHT ÜBERPRÜFUNG KANN AUF VERLETZUNGEN UND/ODER TOD HINAUSLAUFEN. DER GEBRAUCH ANDERER ALS IN DIESEM SET ENTHALTENER TEILE IST UNZULÄSSIG (ES SEI DENN DER HERSTELLER WEIST AUF DIE NUTZUNG HIN), DA SIE DIE SLACKLINE BESCHÄDIGEN, DEREN PERFORMANCE BEEINTRÄCHTIGEN, DIE LEBENSDAUER DES PRODUKTES VERKÜRZEN UND VERLETZUNG VERURSACHEN KÖNNEN.

1.1 NATÜRLICHE ABNUTZUNG:

Eine natürliche Abnutzung der Slackline ist von den Garantieansprüchen ausgenommen. Die Slackline ist ein Sportgerät und wird durch die permanenten, dynamischen Belastungen automatisch in der Anwendung abgenutzt. Abnutzungserscheinungen an der Schlaufe, am Schlaufenschutz, am Druck, an der Ratsche, etc. sind von den Garantieansprüchen ebenso ausgenommen und werden nicht als Reklamation anerkannt.

1.2 WASCHANLEITUNG UND HINWEISE ZUR KORREKTEN INSTANDHALTUNG:

Für eine maximale Lebensdauer der Ratsche empfehlen wir die regelmäßige Verwendung von handelsüblichen Schmierölen. Nach jedem Kontakt mit Salzwasser, Sand, etc. die Ratsche mit klarem, lauwarmen Wasser abspülen. Vor jeder weiteren Verwendung bitte Slackline und Ratsche gründlich auf Schäden untersuchen. Zur Reinigung der Slackline lauwarmes Wasser verwenden.

1.3 ZUSÄTZLICH SICHERHEITSHINWEISE:

Die Slackline ist nur per Hand und nur durch eine Person anzuspinnen. Externe Hilfsmittel wie Autos oder zusätzliche Hebel sind unter keinen Umständen für das Spannen der Slackline einzusetzen. Die Slackline ist nur mit der/den im Set inbegrienen Ratsche(n) anzuspinnen. Anschlagpunkte mit Ecken und Kanten welche die Slackline in jeglicher Weise beschädigen könnten sind zu vermeiden.

Bei Kleinkindern ist zu beachten, dass die Slackline weder im aufgebauten noch im abgebauten Zustand unbeaufsichtigt gelassen wird, um die Gefahr des Erdrosselns zu vermeiden. Die Slackline darf nicht mit Knoten modifiziert werden.

1.4 ACHTUNG:

- BENUTZEN SIE IMMER IHREN GESUNDEN MENSCHENVERSTAND.
- VERWENDEN SIE DIE SLACKLINE NUR WIE IN DIESEM HANDBUCH EMPFOHLEN
- BEACHTEN SIE DIE DARIN ENTHALTENEN WARNUNGEN UND INSTRUKTIONEN UM DIE GEFAHR VON ERNSTEN VERLETZUNGEN UND/ODER DES TOD ZU VERMEIDEN.
- AUFGEBAUT BEFINDET SICH DIE SLACKLINE UNTER EINER ENORMEN SPANNUNG, DIE 7 kN/700 KG ÜBERSCHREITEN KANN. WEGEN DIESER HOCHSPANNUNG MUSS GRÖSSTMÖGLICHE SORGFALT AUSGEÜBT WERDEN UM DIE GEFAHR VON VERLETZUNGEN ZU VERMINDERN.
- EINE ÜBERBELASTUNG DER SLACKLINE MIT MEHR ALS 100 KG UND/ODER ÜBERBELASTUNG DURCH MEHR ALS EINE PERSON VERGRÖßERT DIE SPANNUNG UND KANN DIE SLACKLINE BESCHÄDIGEN UND/ODER DIE FUNKTION DER RATSCHEN SO BEEINTRÄCHTIGEN, DASS DIE GEFAHR VON VERLETZUNGEN ENTSTEHT.

Befolgen Sie die lokalen Gesetze bezüglich der Verwendung von Slacklines. In einigen Städten und Staaten ist die Benutzung von Slacklines auf öffentlichen Flächen eingeschränkt oder verboten. Vielleicht sehen Sie im Fernsehen, im Internet oder in sonstigen Medien Menschen, die Kunststücke auf der Slackline ausüben. Diese Menschen sind in der Regel Profis, die lange dafür trainiert haben, die hoch qualifiziert sind und die sich der Gefahr durch Verletzung und/oder Todes bewusst sind und diese akzeptieren. VERSUCHEN SIE NICHT, DIESE KUNSTSTÜCKE NACHZUHAHMEN ODER SONSTIGE TRICKS AUF DER SLACKLINE AUSZUFÜHREN, ES SEI DENN, SIE SIND SICH BEWUSST, DASS DARAUS VERLETZUNGEN UND/ODER TOD RESULTIEREN KÖNNEN UND AKZEPTIEREN DIESE TATSACHE. DER HERSTELLER UND DIE WIEDERKÄUFER DIESER SLACKLINE LEHNEN JEGLICHE VERANTWORTUNG UND VERBINDLICHKEITEN FÜR JEDEN TOD, LÄHMUNG, VERLETZUNG, UND/ODER SONSTIGE SCHÄDEN JEDER PERSON ODER EIGENTUMS AB, DER DURCH DEN GEBRAUCH DIESES PRODUKTES ENTSTANDEN IST.

1.5 GARANTIE:

DIESES PRODUKT VERFÜGT ÜBER EINE GARANTIE VON 2 JAHREN AB DEM KAUFDATUM FESTGEHALTEN AUF DER QUITTING. INNERHALB DIESER GARANTIEZEIT WERDEN, DURCH REPARATUR ODER AUSTAUSCH DES GERÄTES ALLE MÄNGEL, DIE AUF MATERIAL- ODER HERSTELLUNGSFEHLERN BERUHEN, BESEITIGT. VON DER GARANTIE AUSGENOMMEN SIND ALLE SCHÄDEN, DIE DURCH NORMALE ABNUTZUNG, MODIFIZIERUNGEN, FALSCHES LAGERUNG, SCHLECHTE WARTUNG, UNFÄLLE, NACHLÄSSIGKEIT ODER UNSACHGEMÄßEM GEBRAUCH (SIEHE HANDBUCH) ENTSTEHEN. EIN GARANTIEANSPRUCH KANN NUR MIT EINER RECHNUNG, AM ORT DES KAUFES, GELTEND GEMACHT WERDEN. Sowohl Hersteller, Verkäufer als auf Wiederverkäufer geben keine Garantieleistungen in Bezug auf Produkt, Service, Qualität oder Zustand, welche ausserhalb der in dieser Bedienungsanleitung festgehaltenen Verwendungsrichtlinien liegen.


Der Hersteller, die Verkäufer, und die Wiederverkäufer sind von der Haftung ausgeschlossen, bei jeglichen speziellen, indirekten, folgenreichen oder beiläufigen Schäden, welche ausserhalb der hier gewährten Garantieleistungen, dem klagbaren delikt (einschließlich der Nachlässigkeit), der Produkthaftung liegen, selbst wenn auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde. Der Slackline Benutzer bestätigt, dass Ansprüche gegen den Hersteller, die Verkäufer, und die Wiederverkäufer für jegliche Verbindlichkeit, Ansprüche, oder Schäden, auf den Kaufpreis der Slackline beschränkt werden, und dass er unwiderruflich auf alle Ansprüche aus jeglichen Schäden verzichtet.

2. WEITERE WARNUNGEN:

ACHTUNG! Verwenden Sie zum Aufbau Ihrer GIBBON Slackline keine weiteren Teile oder Materialien, die nicht von GIBBON Slacklines zur Verfügung gestellt sind. DER GEBRAUCH DER RATSCHEN IST GEFÄHR- LICH UND KANN ZU VERLETZUNG UND/ODER TOD FÜHREN. DIE RATSCHEN DARF VON MINDER- JÄHRIGEN NICHT BETÄTIGT WERDEN. DIE BEDIENUNG DER RATSCHEN SOLLTE IMMER NUR DURCH ERWACHSENE GESCHEHEN UND ERST NACH AUSFÜHRLICHER ÜBERPRÜFUNG AUF EVENTUELLE SCHÄDEN MIT GRÖßTMÖGLICHER SORGFALT BEDIENT WERDEN. DIE SLACKLINE DARF NICHT MEHR ALS ZWEIFINHALB UMDREHUNGEN UM DIE ACHSE DER RATSCHEN gewickelt werden. (Siehe Paragraph 3.4 unten.) Die Spannung auf dem Hebel der Ratsche darf 385N/38,5kg nicht überschreiten, um eine Fehlfunktion des Slackline Systems zu verhindern, die auf ernste Verletzung und/oder Tod hinauslaufen können. VERWENDEN SIE NIE IHRE BEINE ODER ANDERE KÖRPERTEILE SOWIE ZWECKENTFREMDETE GERÄTE AUßER IHREN HÄNDEN, UM DIE RATSCHEN ZU BEDIENEN. Die Slackline darf niemals zwischen Fahrzeugen (z.B. Autos oder Lastwagen) gespannt werden, weil die Spannung die Sicherheitsgrenze von 385N/38,5kg leicht überschreiten kann. Die Slackline niemals höher als Schrittgröße und maximal 50 cm aufbauen. Slacklining ist ein schöner Sport, aber die Ausübung sollte nur erfolgen, wenn man sich der Gefahr, einschließlich ernster Verletzungen und/oder Tod bewusst ist und diese nicht unterschätzt wird!


3. ZUSAMMENBAU:

Alle Slacklines von GIBBON sind für einen schnellen Auf- und Abbau entworfen. Folgen Sie einfach den Anweisungen in diesem Handbuch.



DAS BAND:

50mm Flexband mit gummierter Bedeckung (Classic Line X13: nicht gummiert) (in diesem Handbuch auch als "Slackline" oder "Line" gekennzeichnet)







DIE RATSCHEN:

Befestigt an einem 2,5m langen, 50mm breiten GIBBON Flexband.

Abgesehen von der Marke GIBBON empfohlenen Produkten, die nicht im Lieferumfang enthalten sind, dürfen weder die Slackline noch die Ratsche mit anderen Teilen oder Materialien von anderen Herstellern oder Anwendungsbereichen verwendet werden.

3.1 BEFESTIGUNG DER SLACKLINE:

Die GIBBON Slackline darf nur an Bäumen befestigt werden, die einen Mindestumfang von 1 Meter oder einen Durchmesser von 30 cm und einen maximalen Kreisumfang von 2,20 Meter haben. Bringen Sie die Slackline nicht an Bäumen oder anderen Fixpunkten an, die eine Zuglast von mindestens 25 kN/2500 kg nicht halten können. Verwenden Sie unbedingt einen Baumschutz (z.B. GIBBON Tree Wear) um dem Baum und Ihrer Line zusätzlichen Schutz zu bieten!



3.2 BEFESTIGUNG DES BANDES:


Suchen Sie für Ihre Slackline einen sicheren Platz mit zwei Bäumen oder anderen Befestigungspunkten wie im Paragraph 3.1 beschrieben. Dieser Platz sollte frei sein von jeglichen Gefahren, Hindernissen, Vorsprüngen, spitzen Gegenständen und Personen. Ziehen Sie das Band auf einer Höhe von max. 50 cm einmal flach um den Baumstamm und fädeln Sie dann das Ende des Bandes durch die Schlaufe. Ziehen Sie das Band solange durch die Schlaufe, bis sich eine Schlinge flach um den Baum gelegt hat. Um das Band nun horizontal auszurichten, falten Sie es in einer U-Form, genau dort, wo das Band durch die Schlaufe geht (siehe Bild 3).

3.3 BEFESTIGUNG DER RATSCHEN:


Legen Sie das Band mit der Ratsche genauso um den Baum wie schon das Band ohne Ratsche (im Paragraph 3.2 beschrieben, siehe auch Bild 3). Achten Sie auch hier auf etwaige Gefährdungen am Boden und auf eine gleiche Höhe (max. 50 cm). Fädeln Sie die Ratsche durch die Schlaufe am Ende des Bandes und ziehen Sie solange, bis sich eine Schlinge um den Baum legt. Das Band sollte dabei nicht verdreht sein und flach aufliegen. (siehe Bild 12) Um das Band nun horizontal auszurichten, falten Sie das Band in U-Form, genau dort, wo das Band durch die Schlaufe geht (Bild 3). Um die Gefahr einer ersten Verletzung und/oder Tod zu reduzieren, installieren Sie die Ratsche mit dem Hebel Richtung Boden gewandt wie in Bild 4.

3.4 ZUSAMMENFÜHREN VON BAND UND RATSCHEN:


Entriegeln Sie die Ratsche durch Ziehen des kleinen Hebels auf der Innenseite der Ratsche (Siehe Punkt A in Bild 5) und öffnen Sie den großen Haupthebel (Punkt B in Bild 5). Fädeln Sie nun das Band durch den Schlitz in der Achse (Punkt C in Bild 6). WICHTIG! UM NATÜRLICHE ABNUTZUNG MÖGLICHT ZU VERMEIDEN, ACHTEN SIE DARAUF, DASS DAS BAND GERADE EINGEFÄDELT UND AUFGEWICKELT WIRD.




Zusätzliche Informationen zur Benutzung der Ratschen der GIBBON Surfer Line X13 und der GIBBON Andy Lewis Trickline: Bitte wie in Darstellung 6a illustriert die Slackline von oben in die auf dem Kopf liegende Ratsche einfädeln (Hebel zeigt nach unten).



Ziehen Sie das Band per Hand solange durch die Ratsche, bis es gespannt ist, bzw. nicht mehr locker durchhängt. (Punkt D in Bild 7).




Nehmen Sie nun beide Seiten des Bandes (Punkt E in Bild 8 und 9) in eine Hand. WICHTIG! ACHTEN SIE DARAUFG, DASS BEIDE SEITEN EXAKT AUF EINANDER LIEGEN!




Halten Sie diese unter Zug gerade und übereinander zusammen, während Sie mit der anderen Hand am großen Hebel zu Spannen beginnen (Punkt F in Bild 9).

WICHTIG! UM NATÜRLICHE ABNUTZUNG MÖGLICHSST ZU VERMEIDEN, ACHTEN SIE DARAUFG, DASS DAS BAND GERADE AUFGEWICKELT WIRD.




WICHTIG!
Die Slackline darf nicht mehr als zweieinhalb mal um die Achse der Ratsche gewickelt werden. Die Spannung auf dem Hebel der Ratsche darf 378N/38.5kg NIE überschreiten, um einen Defekt des Systems zu verhindern, das auf ernste Verletzungen und/oder Tod hinauslaufen kann.



Sobald das Band die gewünschte Spannung erreicht hat, überprüfen Sie bitte die Ratsche, um sicherzustellen, dass der Bolzen (Punkt "G" im Bild 10 & 11) ordentlich in die Zahnräder eingerastet ist (Punkt "H" im Bild 10 & 11) und bringen dann den Hebel zurück in die horizontale Position, parallel zum Band (Punkt "I" im Bild 11).

Tipps: Der geschlossene Hebel (Punkt "I" im BILD 11) ist ein guter Hinweis, dass der Bolzen eingerastet und die Ratsche somit gesichert und geschlossen ist.


BENUTZEN SIE DIE SLACKLINE NICHT, WENN DIE RATSCHEN NICHT VÖLLIG EINGERASTET, GESICHERT UND GESCHLOSSEN IST (OFFEN: BILD 10; GESCHLOSSEN: BILD 11)!



Sie können die Spannung der Slackline nach Ihren persönlichen Vorlieben regulieren, solange die Krafteinwirkung am Hebel 385N/38.5 Kg nicht überschreitet.

4. ABREIBUNG:

Schützen Sie das Band vor unnötiger Abreibung durch scharfe und raue Kanten oder Oberflächen Ihrer Befestigungspunkte. Untersuchen Sie Ihre Slackline vor und nach jedem Gebrauch auf Abreibung. Sollten Sie Schwachstellen entdecken, stellen Sie die Verwendung der Slackline ein. Drehen Sie das Band niemals, es beschleunigt die Abreibung des Bandes (Siehe Bild 12 unten.) und kann zu Verletzungen führen.



4.1 ANBRINGUNG VOM RATSCHENSCHUTZ :

(nicht in GIBBON Surfer Line X13 Sets beigelegt!)


Sobald das Band korrekt aufgespannt und der Ratschenhebel geschlossen ist, wickeln Sie den beigelegten Ratschenschutz um die Ratsche und verschließen diese mit den Druckknöpfen und Klettverschluss.



5. AUF DER SLACKLINE LAUFEN:

Üben Sie am Anfang das Stehen auf einem Bein. Dabei sind die Knie leicht angewinkelt, der Rücken gerade, der Blick geradeaus (z.B. auf den Ankerpunkt), die Arme in der Höhe. Sobald Sie sich in dieser Position sicher fühlen, können Sie langsam den ersten Schritt machen. Die Warteposition zum Ausbalancieren sollte wieder auf einem Bein geschehen.

WICHTIG: Nie mehr als eine Person auf der Slackline. Vermeiden Sie schnelles Laufen oder Rennen auf der Slackline.




6. DER ABBAU DER SLACKLINE:

Um die Ratsche zu öffnen, ziehen Sie erst den Sicherheitshebel (Punkt "A" im Bild 14), um dann den Haupthebel öffnen zu können (Punkt "B" im Bild 14). Öffnen Sie den Haupthebel so weit es geht und drücken Sie diesen dann mit Kraft nach unten bzw. Richtung Band, bis sich der Sicherheitshebel vom Räderwerk löst (Punkt "C" im Bild 14) und das Band (Bild 15) freigegeben wird.

Achtung: die Slackline befindet sich unter großer Spannung. Ein unsachgemäßes Öffnen der Ratsche kann Verletzungen und/oder Tod zur Folge haben!

Sobald das Band vollständig gelöst wurde sollte es in jedem Fall auf Abreibungen und sonstige Schäden untersucht werden. Stellen Sie außerdem sicher, dass das Band sauber und trocken ist. Falls alles in Ordnung ist, das Band ordentlich aufwickeln und trocken verstauen.



FINDEN SIE MEHR INFORMATIONEN UNTER:

Deutschland/Österreich/Schweiz:
www.gibbon-slacklines.com/de

International:
www.gibbon-slacklines.com



EL MANUAL SLACKLINE SET

Este manual contiene información importante en cuanto a seguridad. antes de utilizar la cinta de equilibrio lea cuidadosamente este manual y cerciórese de que comprende y conviene a todas las advertencias, precauciones, instrucciones y recomendaciones de seguridad. Revise periódicamente la información contenida en este manual e inspeccione regularmente su cinta de equilibrio por indicios de deterioro. No utilice la cinta de equilibrio a menos que acepte todos los riesgos de lesión y/o muerte que pudieran resultar a consecuencia de su uso.

1. ¡ADVERTENCIA! LA CINTA DE EQUILIBRIO ES UNA PIEZA DE EQUIPO PELIGROSA INCLUSO UTILIZÁNDOLA CORRECTAMENTE:

LOS PADRES DE LOS MENORES Y LOS MENORES: Los menores no deben utilizar la cinta de equilibrio a menos que estén bajo la supervisión constante de un adulto competente. Asegúrese de que la cinta de equilibrio se instala únicamente en áreas a las cuales los menores no pueden acceder sin dicha supervisión por un adulto. Los menores nunca deben utilizar el tensor ni ajustar la tensión de la cinta de equilibrio en cualquier momento.

La cinta de equilibrio fue desarrollada únicamente para que un adulto mejore su equilibrio caminando lentamente a lo largo de la cinta de equilibrio sobre un área de aterrizaje plano, regular y suave sin ningún tipo de obstáculo, gente, salientes o peligros en las proximidades. La cinta de equilibrio debe utilizarse únicamente en la forma descrita en este Manual. EL USO DE UNA CINTA DE EQUILIBRIO PUEDE SER UNA ACTIVIDAD PELIGROSA QUE PODRÍA CONLLEVAR A UNA LESIÓN GRAVE Y/O LA MUERTE INCLUSO AL UTILIZARLA CORRECTAMENTE. UTILICE A SU PROPIO RIESGO Y APLIQUE SIEMPRE SENTIDO COMÚN.

Asegúrese de que la cinta de equilibrio se fije sólo a anclajes tales como los que se describen en las secciones 3.1 y 3.2 a continuación. NO sujete la cinta de equilibrio a cualquier punto de anclaje que sea demasiado débil para anclar seguramente y utilice la cinta de equilibrio ni sujete la cinta a cualquier punto de anclaje que no sea fijo. Por ejemplo, NO sujete la cinta de equilibrio a uno o mas automóviles. Asegúrese que el piso y el área de aterrizaje sobre el cual está suspendida la cinta de equilibrio sea plano, regular y suave. ¡Usted caerá sobre él! NO coloque la cinta de equilibrio a una altura superior a 50 centímetros. Asegúrese de que no hay obstáculos, peligros, personas o salientes cerca de la cinta de equilibrio que pudieran lastimarlo en caso de caída. Utilice la cinta de equilibrio únicamente en lugares donde no existan riesgos y/o peligros.

Utilice siempre zapatos de deporte fuertes, bien amarrados y con suelas de goma lisas.

- NO camine sobre la cinta de equilibrio descalzo o con sandalias o con calzado con suelas deformadas.
- Mantenga a los espectadores a 3 metros por lo menos de la cinta de equilibrio.
- No utilice nunca la cinta de equilibrio al atardecer o de noche o en ambientes mojados o con hielo.
- NO permita que más de una persona utilice la cinta de equilibrio al mismo tiempo.
- NO supere los 100 kg de peso sobre la cinta de equilibrio en cualquier momento.
- ESTA CINTA DE EQUILIBRIO NO TIENE POR OBJETO HACER CUALQUIER TIPO DE ACROBACIA, INCLUYENDO, SIN LIMITARSE A, SALTAR, VOLTEARSE, ETC. EL RIESGO DE LESIÓN Y/O MUERTE AUMENTA SIGNIFICATIVAMENTE CUANDO SE INTENTAN O HACEN ACROBACIAS.

Esta cinta de equilibrio es susceptible a dañarse. LA CINTA DE EQUILIBRIO DEBE MANTENERSE ADECUADAMENTE E INSPECCIONARSE ANTES DE CADA USO. LA FALTA DE INSPECCIONAR Y MANTENER LA CINTA DE EQUILIBRIO ANTES DE CADA USO PODRÍA CONLLEVAR A LESIÓN Y/O MUERTE. EL USO DE CUALESQUIERA PARTES NO PROPORCIONADAS POR EL FABRICANTE NO SE RECOMIENDA Y PODRÍA DAÑAR LA CINTA DE EQUILIBRIO, TENER UN IMPACTO SOBRE EL RENDIMIENTO, ACORTAR LA VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO Y CAUSAR LESIÓN Y/O MUERTE.

1.1 VIDA ÚTIL

El desgaste natural no está cubierto por la garantía:

En su uso la slackline está sometida a tensiones permanentes dinámicas. Por lo tanto, la protección del anillo no se considera para el reembolso en la garantía. Así mismo, el desgaste del estampado de la slackline está excluido de la garantía. El desgaste de la slackline que es causada por un uso inadecuado, como cuando se empaqueta la slackline sin prestar atención a los bordes afilados, no puede incluirse en la garantía. La slackline es un producto deportivo y su uso está naturalmente sujetos a desgaste.

1.2 INSTRUCCIONES DE LAVADO Y MANUTENCIÓN

Se recomienda de limpiar la carraca y cerrarla con un lubricante de máquina standard para una manutención ideal. Aclarar la slackline por entero con agua dulce después del utilizo en agua salada. Antes de usar la Slackline controlar que no haya ningún daño. Lavar con agua a temperatura tibia.

1.3 NORMAS ADICIONALES DE SEGURIDAD:

El sistema Slackline sólo puede ser tensado a mano y por una sola persona. Los anclajes seleccionados no pueden tener las esquinas afiladas o estar en condiciones de dañar potencialmente la slackline. Sólo puede ser instalada sobre suelo con protección debajo. ¿Es que nunca se tensan con otros medios (como un coche) que el equipo ha suministrado dentro de la unidad. Por favor, no deje la slackline sin supervisión cuándo al momento de desmontarla. Los niños pequeños pueden enredarse en la slackline. No se puede modificar la slackline en longitud mediante el uso de nudos.

1.4 LA FALTA DE:

- UTILIZAR SENTIDO COMÚN,
- UTILIZAR LA CINTA DE EQUILIBRIO EN LA FORMA RECOMENDADA EN ESTE MANUAL, Y/O
- ACATAR LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES CONTENIDAS EN ESTE MANUAL,
- INCREMENTAN SIGNIFICATIVAMENTE EL RIESGO DE LESIÓN GRAVE Y/O MUERTE.
- CUANDO ESTÁ ENSAMBLADA, LA CINTA DE EQUILIBRIO SE ENCUENTRA BAJO UNA TENSIÓN SIGNIFICATIVA QUE PODRÍA IGUALAR O EXCEDER LOS 7 kN/700 kg. DEBIDO A LA ALTA TENSIÓN DE LA CINTA DE EQUILIBRIO, DEBE PONERSE MUCHO CUIDADO AL UTILIZAR UNA CINTA DE EQUILIBRIO PARA MINIMIZAR EL RIESGO DE LESIÓN Y/O MUERTE. SOBRECARGAR LA CINTA DE EQUILIBRIO CON MÁS DE 100 kg Y/O MÁS DE UNA PERSONA AUMENTA LA TENSIÓN Y PODRÍA CONLLEVAR A QUE LA CINTA DE EQUILIBRIO O EL TENSOR FALLEN OCASIONANDO UNA LESIÓN Y/O LA MUERTE.

Consulte las leyes locales con respecto a cintas de equilibrio para verificar dónde y cómo puede Ud. legalmente utilizar la cinta de equilibrio. En algunas ciudades y estados el uso de cintas de equilibrio en áreas públicas es ilegal, está restringido o prohibido.

Es posible que usted vea en televisión o en Internet a personas haciendo trucos o acrobacias sobre una cinta de equilibrio. Estas son personas que han estado practicando durante mucho tiempo, que tienen una gran habilidad y quienes aceptan el riesgo de cualquier tipo de lesión y/o muerte. NO INTENTE REALIZAR CUALQUIER TIPO DE ACROBACIA SOBRE ESTA CINTA DE EQUILIBRIO A MENOS QUE ACEPTE TODO RIESGO DE LESIÓN Y/O MUERTE. EL FABRICANTE Y LOS REVENDEDORES DE ESTA CINTA DE EQUILIBRIO EXPLÍCITAMENTE RENUNCIAN A TODA Y CUALQUIER RESPONSABILIDAD U OBLIGACIÓN POR CUALQUIER MUERTE, PARÁLISIS, LESIÓN Y/O PERJUICIO A CUALQUIER PERSONA O PROPIEDAD QUE PUDIERA OCURRIR QUE SURJA A CONSECUENCIA DE O ESTÉ DE FORMA ALGUNA RELACIONADO CON EL USO DE ESTE PRODUCTO.

1.5 GARANTÍA:

Este producto está garantizado contra cualquier defecto de material o de fabricación por un período de dos (2) años a partir de su fecha de compra según figure en un recibo válido. ESTA GARANTÍA NO ABARCA O INCLUYE CUALQUIER DAÑO O DEFECTO CAUSADO POR: USO Y DESGASTE NORMAL, MODIFICACIONES O ALTERACIONES, ALMACENAJE INCORRECTO, MANTENIMIENTO DEFICIENTE Y/O DAÑOS DEBIDOS A ACCIDENTES, NEGLIGENCIA O USO INAPROPIADO (INCLUYENDO, SIN LIMITARSE A, CUALQUIER USO NO EXPLÍCITAMENTE APROBADO EN ESTE MANUAL). Asegúrese de secar muy bien la cinta de equilibrio antes de almacenarla. A excepción de lo antes descrito, EL FABRICANTE, LOS VENDEDORES Y REVENDEDORES DE ESTE PRODUCTO NO OFRECEN NINGUNAS OTRAS DECLARACIONES Y/O GARANTÍAS, BIEN SEA EXPRESAS O IMPLÍCITAS, CON RESPECTO AL PRODUCTO, INCLUYENDO, SIN LIMITARSE A, CUALESQUIERA GARANTÍAS EN CUANTO A COMERCIABILIDAD, CALIDAD O ADECUACIÓN PARA CUALQUIER PROPÓSITO ESPECÍFICO. EL FABRICANTE, LOS VENDEDORES Y LOS REVENDEDORES NO SERÁN DE FORMA ALGUNA RESPONSABLES POR DAÑOS Y PERJUICIOS INDIRECTOS, EMERGENTES O INCIDENTALES, BASADOS BIEN SEA SOBRE UN INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, INCUMPLIMIENTO DE GARANTÍA, AGRAVIO (INCLUYENDO NEGLIGENCIA), RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTO O DE OTRA FORMA, INCLUSIVE SI HAN SIDO NOTIFICADOS EN CUANTO A LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS Y PERJUICIOS. EL USUARIO DE LA CINTA DE EQUILIBRIO CONVIENE QUE SU ÚNICO RECURSO CONTRA EL FABRICANTE, LOS VENDEDORES Y LOS REVENDEDORES POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD, RECLAMOS O DAÑOS Y PERJUICIOS SE LIMITARÁ AL PRECIO DE COMPRA DE LA CINTA DE EQUILIBRIO Y RENUNCIA IRREVOCABLEMENTE A TODO TIPO DE RECLAMO POR CUALESQUIERA OTROS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE DICHO USUARIO DE LA CINTA DE EQUILIBRIO PUDIERA INVOCAR.

2. ADVERTENCIAS ADICIONALES:


¡ATENCIÓN! No utilice cualesquiera otras partes o materiales para instalar la cinta de equilibrio o en relación con el uso de la cinta de equilibrio a excepción de las partes y materiales suministrados por Gibbon Slacklines.

EL USO DEL TENSOR ES PELIGROSO Y PUEDE CONLLEVAR A LESIÓN Y/O MUERTE. EL TENSOR NUNCA DEBE SER UTILIZADO POR MENORES Y DEBE SER UTILIZADO POR ADULTOS CON SUMO CUIDADO Y PRECAUCIÓN. LA BANDA DE LA CINTA DE EQUILIBRIO NO DEBE EXCEDER DOS Y MEDIA ROTACIONES ALREDEDOR DEL EJE DEL TENSOR. (Véase la sub-sección 3.4 a continuación.) La tensión sobre la palanca del tensor no debe exceder 400N/40 kg para impedir un fallo del sistema de la cinta de equilibrio conllevando a lesión grave y/o muerte. NO UTILICE NUNCA SUS PIERNAS O CUALQUIER DISPOSITIVO O PARTE DEL CUERPO APARTE DE SUS MANOS PARA OPERAR EL TENSOR.

Esta cinta de equilibrio no debe fijarse o ensamblarse en vehículos (a saber, automóviles o camiones) por diversos motivos, incluyendo porque la tensión puede fácilmente sobrepasar el límite de seguridad de aproximadamente 400N/40kg. Esta cinta de equilibrio no debe ensamblarse o utilizarse a cualquier altura superior a los 50 cm. La práctica del balanceo sobre una cinta de equilibrio es un deporte maravilloso, pero sus peligros, incluyendo lesión grave y/o muerte, son significativos y no deben desestimarse!


3. ENSAMBLAJE:

La cinta de equilibrio Gibbon está diseñada para ser rápida y fácilmente ensamblada si usted sigue las instrucciones contenidas en este Manual. La cinta de equilibrio consiste de tan solo dos componentes:



1 LA BANDA:

50 cm de ancho de banda flexible Gibbon revestida (también mencionada como la "slackline" [cinta de Imagen 1 equilibrio] o "line" [línea] en este Manual)




2 EL TENSOR:

Fijado a una banda flexible Gibbon revestida de 2 m de Imagen 2 largo y 50 mm de ancho. A excepción de la protección del árbol que se describe a continuación y que no está incluida,

¡NO UTILICE NINGÚN OTRO COMPONENTE, PIEZA O MATERIALES CON ESTE JUEGO DE CINTA DE EQUILIBRIO SALVO LA BANDA Y EL TENSOR ANTES DESCRITOS!

3.1 ANCLADO DE LA CINTA DE EQUILIBRIO:


La Cinta de Equilibrio Gibbon sólo debe sujetarse a árboles con una circunferencia mínima de 1 m o un diámetro de 30 cm y una circunferencia máxima de 1,8 m. NO SUJETE LA CINTA DE EQUILIBRIO A CUALQUIER ÁRBOL QUE NO PUEDA SOPORTAR UNA FUERZA MÍNIMA DE 10 kN/1000kg. Utilice una alfombra o una esterilla de goma suave para proteger a los árboles de cualquier daño innecesario causado por la cinta de equilibrio.



3.2 ANLAJE DE LA BANDA:

Ubique un lugar adecuado y seguro con dos árboles según se describe en la sub-sección 3.1. precedente donde no existan riesgos, obstáculos, salientes u otros peligros en las proximidades. Coloque la banda plana alrededor del tronco del árbol a una altura aproximada de 50 cm. Introduzca la banda a través del asa para formar un lazo corridizo alrededor del tronco del árbol.

A fin de alinear horizontalmente la banda, doble la banda en forma de U en el lugar donde pasa a través del lazo al final de la cinta como se ilustra en la foto.




3.3 ANLAJE DEL TENSOR:

Al igual que en el caso de la banda, ubique un lugar adecuado y seguro con dos árboles según se describe en la sub-sección 3.1 (Imagen 3) precedente donde no existan riesgos, obstáculos, salientes u otros peligros en las proximidades. Enrolle la banda sujeta al tensor de modo que esté lisa sobre el tronco del otro árbol a una altura de aproximadamente 50 cm (Imagen 5). Deslice el tensor a través de la cinta para formar un lazo corridizo alrededor del tronco del árbol.


Para alinear horizontalmente la banda, doble la banda en forma de U en el lugar donde se desliza a través del extremo con el lazo de la cinta según se ilustra en la Imagen 3.



Para reducir el riesgo de lesión grave y/o muerte, instale el tensor con la palanca apuntando hacia abajo según se ilustra en la Imagen 4.




3.4 CONEXIÓN DE LA BANDA AL TENSOR:

Suelte el tensor (hale de la palanca pequeña dentro del tensor marcada "A" en la Imagen 5) y abra la palanca principal ("B" en la imagen 5). Deslice la banda a través de la ranura en el eje ("C" en la Imagen 6).








Hale la banda a través del eje hasta que la banda esté tensa (a saber, la banda no está floja) ("D" en la Imagen 7)



Una vez que la banda esté tensa a través del eje, utilice una mano para sujetar ambos lados de la banda juntos ("E" en las Imágenes 8 y 9).



Comience a ajustar el tensor ("F" en la Imagen 9)



¡IMPORTANTE! La cinta de equilibrio no debe exceder dos rotaciones y media alrededor del eje del tensor.

La tensión sobre la palanca del tensor NUNCA debe exceder aproximadamente 400N/40kg para impedir un fallo del sistema que podría conllevar a una lesión grave y/o la muerte.

En cuanto la banda alcance la tensión deseada, chequee el tensor para asegurarse de que el perno ("G" en las Imágenes 10 y 11) está debidamente colocado en el diente ("H" en las Imágenes 10 y 11) y mueva la palanca nuevamente a una posición horizontal paralela con la banda ("I" en la Imagen 11).

¡NO UTILICE LA CINTA DE EQUILIBRIO SI EL TENSOR NO ESTÁ TOTALMENTE ASEGURADO Y TRABADO (DESTABADO: Imagen 10; TRABADO; Imagen 11)!



Dato: La palanca cerrada ("I" en la Imagen 11) es un buen indicador de que el perno está colocado en el diente y de que el tensor está asegurado y trabado.


Puede ajustar la tensión de la banda según sus preferencias personales, siempre y cuando la tensión no supere los 400N/40 kg.

4. ABRASIÓN:

Proteja la banda contra una abrasión innecesaria, bordes cortantes y cualquier tipo de lugares ásperos. Inspeccione la Cinta de Equilibrio antes y después de cada uso y, en caso de descubrir abrasión, descontinúe el uso de la Cinta de Equilibrio.

Nunca tuerza la banda. (Véase la Imagen 12 abajo). Torcer la banda hace que el tensor se deslice hasta la parte superior de la banda y puede usted lesionarse más fácilmente. La torsión acelera asimismo la abrasión de la banda.






5. CAMINANDO SOBRE LA CINTA DE EQUILIBRIO:

Datos: Mire hacia el punto de anclaje de la banda delante de usted para lograr un equilibrio. Mueva sus brazos para corregir la falta de equilibrio. Mantenga sus rodillas dobladas.


IMPORTANTE: Por motivos de seguridad, nunca debe haber más de una persona sobre la cinta de equilibrio. ¡NUNCA CORRA sobre la cinta de equilibrio!



6. DESMONTADO DE LA CINTA DE EQUILIBRIO:

Para soltar el tensor, hale de la palanca de seguridad ("A" en la Imagen 14) para desenganchar el tensor y abrir la palanca principal ("B" en la Imagen 14) hasta que la palanca de seguridad se suelte de la rueda dentada ("C" en la Imagen 14) y la banda quede liberada (Imagen 15).

¡IMPORTANTE! La banda está bajo tensión y de no ser cuidadosamente desmontada podría conllevar a una lesión y/o la muerte. Una vez que la banda quede suelta, desenganche la banda del tensor, inspeccione la banda por signos de abrasión y daño, asegúrese de que la banda está limpia y seca, y enrolle la banda y colóquela en su bolsa de almacenaje.



España:
www.gibbon-slacklines.com/esp

International:
www.gibbon-slacklines.com



MODE D'EMPLOI SLACKLINE SET

Ce manuel d'utilisation contient d'importantes informations sur la sécurité du produit. Avant d'utiliser la slackline, lisez attentivement ce manuel et veillez à bien comprendre et à appliquer toutes les instructions, précautions et mesures de sécurité. Pensez à relire de temps à autre ce manuel et contrôlez régulièrement votre slackline afin d'y détecter tout signe d'usure ou de détérioration. N'utilisez pas la slackline si vous n'acceptez pas les risques de blessures ou de mort pouvant résulter de l'utilisation de ce produit.

1. ATTENTION !

MÊME LORS D'UNE UTILISATION ADEQUATE, LA SLACKLINE PEUT S'AVÉRER DANGEREUSE.

PARENTS D'ENFANTS MINEURS ET MINEURS : Les personnes mineures ne doivent pas utiliser la slackline sans la surveillance d'un adulte compétent. Veillez à ce que la slackline soit installée uniquement dans un endroit supervisé par un adulte responsable. Une personne mineure ne doit en aucun cas utiliser le tendeur à cliquet ou tendre la slackline.

Veillez à ce que la slackline soit uniquement attachée à des points d'ancrage solides, comme décrit ci-dessous dans les sections 3.1 et 3.2. Ne PAS attacher la slackline à des points d'ancrage insuffisamment solides qui ne permettraient pas l'utilisation du produit. Par exemple, n'attachez jamais la slackline entre deux voitures. www.gibbonslacklines.com, www.gibbon-slacklines.com/fr (France) contient des informations supplémentaires.

Veillez à ce que la zone sur laquelle vous atterrissez et au-dessus de laquelle vous attachez la slackline soit plate, régulière et molle. Vous pourriez tomber sur cette surface!

NI N'INSTALLEZ pas la slackline à une hauteur de plus de 18 pouces (50 centimètres).

Veillez à ce qu'il n'y ait ni obstacles, ni saillies ou personnes à proximité de la slackline qui puissent vous blesser si vous tombez. N'utilisez la slackline que dans des lieux sans dangers ni risques.

- Ne portez que des chaussures solides, bien nouées, munies de semelles plates et en caoutchouc.
- Ne marchez pas sur la slackline pieds nus, avec des sandales ou avec des chaussures munies de semelles à crampons.
- Tenez tout spectateur à au moins 3 mètres (9 pieds) de la slackline.
- N'utilisez jamais la slackline au crépuscule, la nuit ou par temps humide ou verglacé.
- N'autorisez pas que plus d'une personne utilise la slackline en même temps.
- Le poids sur la slackline ne doit jamais dépasser 220 pounds (100 kg).

CETTE SLACKLINE N'EST DESTINÉE À L'EXÉCUTION DE FIGURES, TELLES QUE LES SAUTS, SAUTS PÉRILEUX... LES RISQUES DE BLESSURES OU DE MORT AUGMENTENT CONSIDÉRABLEMENT LORSQUE VOUS TENTEZ OU EXÉCUTEZ DE TELLES FIGURES.

Cette slackline n'est pas infaillible et peut être sujette à des détériorations. LA SLACKLINE DOIT ÊTRE CORRECTEMENT ENTRETENUE ET CONTRÔLÉE AVANT CHAQUE UTILISATION. NÉGLIGER D'INSPECTER LA SLACKLINE AVANT TOUTE UTILISATION PEUT PROVOQUER DES BLESSURES ET LA MORT DE SES USAGERS. L'utilisation de composantes non fournies par le fabricant n'est pas recommandée et est susceptible d'endommager la slackline, d'en diminuer la performance, de réduire la durée de vie du produit et peut provoquer blessures et/ou être mortelle.

1.1 DURÉE DE VIE

Les pièces ne sont pas garanties contre l'usure naturelle.

1.2 MANUEL DE NETTOYAGE ET DE MAINTENANCE

Pour une utilisation optimale, il est recommandé de nettoyer le cliquet et de le sceller en appliquant un lubrifiant standard. Veuillez rincer l'intégralité de la slackline à l'eau claire après une utilisation dans l'eau salée. Veuillez vérifier l'état de chaque pièce avant toute utilisation. Veuillez rincer uniquement à l'eau claire tiède.

NE PAS :

- FAIRE PREUVE DE BON SENS,
- UTILISER LA SLACKLINE DE LA FAÇON RECOMMANDÉE DANS CE MANUEL ET/OU
- TENIR COMPTE DES AVERTISSEMENTS ET DES INSTRUCTIONS CONTENUES DANS CE MANUEL - ACCROÎT DE FAÇON SIGNIFICATIVE LES RISQUES DE BLESSURES GRAVES OU DE MORT.

Lorsqu'elle est assemblée, la slackline est sous une tension élevée, qui peut être égale ou supérieure à 1500 lbs (7 kN/700 kg). A cause de cette FORTE tension, l'utilisation de la slackline doit s'accompagner d'une grande attention afin de diminuer les risques de blessures et/ou de mort. Si la slackline supporte un poids supérieur à 220 POUNDS (100 kg) ou si plus d'une personne utilise la slackline en même temps, la tension augmente, ce qui peut provoquer le non-fonctionnement du tendeur à cliquet, et par là-même causer des blessures et s'avérer mortel.

Pensez à vérifier les lois locales réglementant l'utilisation de la slackline pour savoir où et comment vous avez le droit d'utiliser la slackline. Dans certaines villes et certains états, faire de la slackline dans les lieux publics est illégal, restreint ou interdit. Vous pouvez voir, à la télévision ou sur des sites internet, des personnes exécutant sur la slackline toutes sortes de figures, parfois très périlleuses. Il s'agit de personnes qui se sont entraînées très longtemps, sont très douées et acceptent tout risque de blessures ou de mort. N'ESSAYER PAS D'EXÉCUTER CES FIGURES SUR LA SLACKLINE, À MOINS QUE VOUS N'ACCEPTIEZ TOUT RISQUE DE BLESSURES OU DE MORT.

LES FABRICANTS ET DÉTAILLANTS DE CETTE SLACKLINE DÉCLINENT TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE MORT, PARALYSIE, BLESSURE OU TORTS DE TOUTE PERSONNE OU PROPRIÉTÉ RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT.

GARANTIE:

Ce produit est garanti contre tout défaut de fabrication sur une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat figurant sur le ticket de caisse ou un reçu valide. CETTE GARANTIE NE COUVRE ET NI N'INCLUT PAS TOUTE DÉTÉRIORATION OU DÉFAUT RÉSULTANT DE: L'USURE NORMALE, MODIFICATIONS OU ALTERNATIONS, STOCKAGE INCORRECT, ENTRETIEN NÉGLIGEANT, ET/OU DÉTÉRIORATIONS DUES À DES ACCIDENTS, À DE LA NÉGLIGENCE, OU UNE MAUVAISE UTILISATION (ENTRE AUTRES UNE UTILISATION NON EXPLICITEMENT ACCEPTÉE DANS CE MANUEL). Veillez à sécher complètement la slackline avant de la ranger.

LA GARANTIE LIMITÉE DÉCRITE CI-DESSUS EST L'UNIQUE GARANTIE CONCÉDÉE PAR LE FABRICANT, LES VENDEURS ET LES REVENDEURS DE CE PRODUIT. AUCUNE AUTRE GARANTIE N'EST CONCÉDÉE QUANT AU PRODUIT, Y COMPRIS DES GARANTIES SANS RESTRICTION, QUANT À LA VALEUR COMMERCIALE, LA QUALITÉ, OU LA FORME PHYSIQUE À UNE FIN PARTICULIÈRE.

LE FABRICANT, LES VENDEURS ET LES REVENDEURS NE POURRONT PAS ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES EN CAS DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS SPÉCIAUX, SECONDAIRES, CONSÉCUTIFS, OU FORTUITS, QU'ILS SOIENT FONDÉS SUR UNE RUPTURE DE CONTRAT, UNE RUPTURE DE GARANTIE, UN DÉLIT (Y COMPRIS LES NÉGLIGENCE), LA RESPONSABILITÉ DU FABRICANT ET AUTRES, MÊME S'ILS ONT ÉTÉ INFORMÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES ET INTÉRÊTS.

L'UTILISATEUR DE LA SLACKLINE RECONNAÎT QUE SON SEUL RECOURS CONTRE LE FABRICANT, LES VENDEURS ET LES REVENDEURS CONCERNANT TOUTE RESPONSABILITÉ, RÉCLAMATION, OU TOUTS DOMMAGES ET INTÉRÊTS, SERA LIMITÉ AU PRIX D'ACHAT DE LA SLACKLINE ET RENONCERA IRREVOCABLEMENT À TOUTES LES RÉCLAMATIONS POUR TOUT AUTRES DOMMAGES ET INTÉRÊTS QU'UN TEL UTILISATEUR DE LA SLACKLINE PEUT AVOIR.

AUTRES MISES EN GARDE:


ATTENTION ! N'utilisez aucunes composantes ni aucuns matériaux pour installer la slackline autres que les composantes et matériaux fournis par Gibbon Slacklines.

L'UTILISATION DU TENDEUR À CLIQUET EST DANGEREUSE ET PEUT CONDUIRE À DES BLESSURES OU À LA MORT. LE TENDEUR À CLIQUET NE DOIT JAMAIS ÊTRE UTILISÉ PAR DES PERSONNES MINEURES ET LES ADULTES DOIVENT L'UTILISER AVEC GRAND SOIN ET PRÉCAUTION. Il est important de ne pas donner à la sangle plus de deux tours et demi autour de l'axe du tendeur. (Voir paragraphe 3.4 ci-dessous.) La tension sur le levier du tendeur à cliquet ne doit pas excéder 85 pounds (approx. 378N/38.5kg) pour empêcher tout dysfonctionnement du système, pouvant provoquer des blessures graves et être mortel. N'UTILISER JAMAIS VOS JAMBES, QUEL QU'OBJET QUE CE SOIT OU D'AUTRES PARTIES DE VOTRE CORPS AFIN DE FAIRE FONCTIONNER LE TENDEUR À CLIQUET.

Cette slackline ne soit pas être attachée entre des véhicules (voitures, camions) pour différentes raisons, notamment car la tension peut facilement excéder la limite sécuritaire de 85 pounds (approx. 378N/38.5kg). Cette slackline ne doit pas être installée et utilisée à une hauteur supérieure à 18 pouces (50 cm). Le slackline est un magnifique sport, mais ses dangers (blessure graves et/ou mort) sont réels et ne doivent pas être sous-estimés.


ASSEMBLAGE

La Slackline Gibbon a été conçue pour un assemblage facile et rapide, si vous suivez les instructions de ce manuel. La slackline ne se compose que de deux parties.



1 LA SANGLE:

Une sangle flexible Gibbon, d'une largeur de 2 pouces (50mm) et munie d'une boucle renforcée (que l'on désigne sous le nom de slackline ou sangle dans ce manuel).




2 LA SANGLE MUNIE D'UN TENDEUR À CLIQUET:

Un tendeur à cliquet muni d'une sangle flexible Gibbon d'une longueur de 6 pieds (2 mètres), d'une largeur de 50mm et d'une boucle renforcée.

Outre les protections destinées aux arbres (cf. ci-dessous) et qui ne sont pas incluses dans le kit slackline, N'UTILISER AUCUN COMPOSANT OU MATÉRIEL AVEC LE KIT SLACKLINE AUTRE QUE LA SANGLE ET LE TENDEUR À CLIQUET DÉCRITS CI-DESSUS!

ARRIMER LA SLACKLINE:


La Slackline Gibbon doit uniquement être attachée à des arbres qui ont une circonférence comprise entre 40 pouces (1m) ou 12 pouces (30cm) et 70 pouces (1.8m). N'ATTACHEZ PAS LA SLACKLINE À DES ARBRES QUI NE PEUVENT RÉSISTER À UNE FORCE MINIMALE DE 2200 POUNDS (10kN/1000kg). Utilisez un morceau de tapis, un paillis ou un tapis de sol en caoutchouc mou afin de protéger les arbres d'éventuelles détériorations dues à l'utilisation de la slackline.



ARRIMER LA SANGLE:

Repérez un lieu approprié et sûr avec deux arbres, comme décrit dans le paragraphe 3.1 ci-dessus, et sans dangers, obstacles, saillies à proximité. Passez la sangle autour du tronc de l'arbre à une hauteur d'environ 18 pouces (50cm). La sangle doit rester à plat. Enflez la sangle dans la lanière afin de former un nœud autour du tronc de l'arbre.

Afin d'assurer le maintien horizontal de la sangle, pliez la sangle en forme de U à l'endroit où elle entre en contact avec la lanière, comme sur la photo.




ARRIMER DE LA SANGLE MUNIE DU TENDEUR À CLIQUET:


Comme pour la sangle, repérez un lieu approprié et sûr avec deux arbres, comme décrit au paragraphe 3.1 (image 3) ci-dessus, sans dangers, ni obstacles ou saillies à proximité. Enroulez la sangle munie du tendeur à cliquet autour du tronc de l'autre arbre à une hauteur d'environ 18 pouces (50 cm) (image 5). Faites passer le cliquet dans la lanière de façon à former un nœud autour de l'arbre.

Afin d'assurer le maintien horizontal de la sangle, pliez la sangle en forme de U à l'endroit où elle entre en contact avec la lanière, comme sur la photo 3.



Pour réduire les risques de blessures et/ou de mort, nous vous recommandons d'utiliser le cliquet avec le levier orienté vers le sol, comme sur l'image 4.




Relâchez le tendeur (tirez le petit levier à l'intérieur du tendeur nommé « A » sur l'image 5) et ouvrez le levier principal (« B » sur l'image 5).




Enflez la sangle dans la fente de l'axe (« C » sur l'image 6).







Tirez la sangle jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement tendue ("D" sur l'image 7)



Une fois que la sangle est tendue et passe à l'intérieur de la fente de l'axe, utilisez une main pour tenir ensemble les deux sangles ("E" sur les images 8 & 9).



Commencez à serrer le tendeur à cliquet ("F" sur l'image 9).



IMPORTANT! The slackline must not exceed two and a half rotations around the axle of the ratchet.

The tension on the lever of the ratchet must **NEVER** exceed 85 pounds (approx 37.8N/38.5kg) to prevent seizure and/or failure of the system that may result in serious injury and/or death.

As soon as the band reaches the desired tension, check the ratchet to ensure that the bolt ("G" in Image 10 & 11) rests neatly in the cogging ("H" in Image 10 & 11) and bring the lever back up to a horizontal position parallel to the band ("I" in Image 11).


DO NOT USE THE SLACKLINE IF THE RATCHET IS NOT FULLY SECURED AND LOCKED (UNLOCKED: Image 10; LOCKED: Image 11)!

Tip: The closed lever ("I" in Image 11) is a good indicator that the bolt rests in the cogging and that the ratchet is secured and locked. You may adjust the tension of the band according to your personal preference, so long as the tension does not exceed 85 pounds (37.8N/38.5 kg).

Abrasion


Protégez la sangle des abrasions non nécessaires, des objets tranchants ou de tout endroit rocailloux ou accidenté. Vérifiez la slackline avant et après chaque utilisation et arrêtez d'utiliser la slackline si vous découvrez des abrasions.

Ne jamais tordre la sangle. (Voir l'image 12 ci-dessous.) Tordre la sangle amène le cliquet à se retourner et à passer au-dessus de la sangle. Vous pourriez vous blesser plus facilement. Tordre la slackline accélère en outre l'abrasion de la bande.




MARCHER SUR LA SLACKLINE CONSEILS :
REGARDEZ LE POINT D'ANCRAGE DE LA SANGLE DEVANT VOUS. CELA VOUS AIDERA À MAINTENIR VOTRE ÉQUILIBRE. BOUGEZ LES BRAS SI VOUS ÊTES DÉSÉQUILIBRÉ. GARDEZ LES GENOUX FLÉCHIS.

IMPORTANT: PAR MESURE DE SÉCURITÉ, IL NE DEVRAIT JAMAIS Y AVOIR PLUS D'UNE PERSONNE SUR LA SLACKLINE! NE JAMAIS COURIR SUR LA SLACKLINE!



DÉSASSEMBLER LA SLACKLINE:
Pour relâcher le tendeur à cliquet, tirez le levier de sécurité ("A" sur l'image 14) pour déverrouiller le tendeur à cliquet et ouvrir le levier principal ("B" dans l'image 14) jusqu'à ce que le levier de sécurité soit détaché de la dent d'engrenage ("C" sur l'image 14) et que la sangle soit relâchée (image 15).
IMPORTANT! La sangle est sous tension et il peut y avoir des risques de blessures ou de mort si la slackline n'est pas désassemblée avec précaution.



Une fois que la sangle est relâchée, enlevez la sangle du tendeur à cliquet, contrôlez la sangle pour y détecter d'éventuelles détériorations ou abrasions. Veillez à ce que la sangle soit propre et sèche, enroulez-la et mettez-la dans le sac prévu à cet effet.

Trouvez plus d'information sur:

International:
www.gibbon-slacklines.com



MODO DE EMPREGO

SLACKLINE SET

Este manual contém informações importantes sobre segurança. Antes de usar o slackline leia este manual cuidadosamente e tenho certeza que você entende e concorda em todos os avisos, precauções, instruções e recomendações de segurança. Periodicamente a informação neste manual e sua slackline inspecionar regularmente por sinais de danos. Não use o slackline menos que você aceita todos os riscos de prejuízo e / ou morte que possam resultar do seu uso.

ATENÇÃO! O SLACKLINE É UM PEDAÇO PERIGOSAS DE EQUIPAMENTOS MESMO QUANDO USADO APROPRIADAMENTE.

Os pais dos menores e dos menores: Menores de idade não devem usar o slackline a menos que eles estão sob constante supervisão de um adulto competente. Certifique-se que o slackline só é instalado em áreas onde os menores não podem acessar o slackline sem supervisão de adultos tal. Os menores não devem usar a catraca ou ajustar a tensão da slackline a qualquer momento.

O slackline foi desenvolvido exclusivamente para um adulto para melhorar o seu equilíbrio, caminhando lentamente em toda a slackline sobre uma superfície plana, e ainda área de pouso suave, sem quaisquer obstáculos, pessoas, projeções, ou perigos próximos. O slackline só deve ser utilizado da forma descrita neste manual. Usando uma lata Slackline ser uma actividade perigosa, que pode resultar em ferimentos graves e / ou mesmo a morte quando usado corretamente. USO DE SUA E SEMPRE senso comum do uso.

Certifique-se que o slackline é fixo apenas para âncoras, como descrito na secção 3.1 e 3.2 abaixo. Não cople o slackline a qualquer ponto de ancoragem que é muito fraco para ancorar de forma segura e usar o slackline ou que não é fixo. Por exemplo, não o ligue slackline a um ou mais carros. www.gibbon-slacklines.com/br (Brazil) et www.gibbon-slacklines.com (INT) contém informações adicionais. Certifique-se que o solo e área de pouso em que o slackline está suspenso é plana, mesmo, e macio. Você estará caindo em cima! NÃO definir o slackline em qualquer altura acima de 18 polegadas (50 centímetros).

Certifique-se que não existem obstáculos, perigos, pessoas ou projeções slackline perto do que poderia prejudicá-lo em uma queda. Só use o slackline em locais sem qualquer perigo e / ou perigos.

Use sempre resistente, firmemente atado atlético sapatos com sola de borracha plana.

Não ande descalço ou de sandálias slackline ou usar sapatos com sola lugged.

Mantenha todos os espectadores, pelo menos, 3 metros (9 pés) do slackline.

Nunca use o slackline ao entardecer ou à noite ou em condições de chuva ou gelo.

NÃO permitir mais de uma pessoa usar o slackline a qualquer momento.

NÃO exceder 220 libras (100 quilogramas) em peso no slackline a qualquer momento.

Slackline ESTE NÃO FOI PROJÉTADO PARA REALIZAÇÃO todos os truques, INCLUINDO MAS NÃO SE LIMITANDO a saltar, Lançando, ETC. Risco de lesões e / ou morte aumenta significativamente quando TRICKS são tentadas ou prestados.

Esta slackline não é imune a danos. DEVE Slackline ser mantidos e inspecionados antes de cada uso. FALTA DE FISCALIZAÇÃO E MANTER A Slackline ANTES DE CADA UTILIZAÇÃO PODE RESULTAR EM PREJUÍZO E / OU MORTE. O USO DE QUALQUER PEÇAS não fornecidos pelo fabricante são NÃO RECOMENDADO E PODE DANIFICAR O Slackline, Impacto de desempenho, reduzir o tempo de vida do PRODUTO, e causar lesões e / ou morte.

FALTA DE:

- senso comum do uso,
- Use as Slackline recomendada nesse manual, E / OU
- atender às advertências e instruções deste manual
- Aumenta significativamente o risco de lesões graves e / ou morte.
- Quando montada, a Slackline está sob tensão, susceptível de ser igual ou superior 1.500 kg (7kN/700). Devido à tensão ALTA DO Slackline, grande cuidado deve ser exercitado ao usar o Slackline para diminuir o risco de lesões e / ou morte. Sobrecarga de Slackline com mais de 220 libras (100 kg) E / OU MAIS DE UMA PESSOA AUMENTA A TENSÃO E pode causar o Slackline E / OU catraca FAIL, resultando em lesões e / ou morte.

Verifique as leis locais sobre slacklines para ver onde e como você pode legalmente usar o slackline. Em algumas cidades e estados slacklining uso de bens públicos é ilegal, restrito ou proibido. Você pode ver as pessoas na TV ou na internet fazendo truques e acrobacias sobre uma slackline. Estas são pessoas que têm praticado por um longo tempo, que são altamente qualificados, e que aceitam o risco de todas as lesões e / ou morte. NÃO TENTE execute qualquer truques NESTE Slackline menos que você aceite TODOS OS RISCOS DE PREJUÍZO E / OU MORTE.

DO FABRICANTE E REVENDEDORES DESTA Slackline EXPRESSAMENTE ISENTAM DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE POR QUALQUER MORTE, paralisia, lesão e / ou danos causados a bens ou da pessoa que pode acontecer que tenham origem ou é de alguma forma RELACIONADOS AO USO DE PRESENTE PRODUTO.

GARANTIA

Este produto tem garantia contra qualquer defeito material ou de fabricação por dois (2) anos a contar da data de compra como declarou em um recibo válido. ESTA GARANTIA NÃO COBRE ou conter qualquer dano ou defeito CAUSADOS POR: desgaste normal, modificações ou alterações, armazenamento incorreto, má manutenção, e / ou danos resultantes de acidentes, NEGLIGÊNCIA, OU MAU USO (INCLUINDO MAS NÃO SE LIMITANDO A QUALQUER USO NÃO explicitamente aprovado neste manual). Certifique-se de secar completamente a slackline antes de armazenar.

Outros, como descrito acima, o construtor, vendedores e revendedores de ESTE PRODUTO NÃO FAZEM OUTRAS DECLARAÇÕES E / OU GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, COM RESPEITO AO PRODUTO, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, QUAISQUER GARANTIAS quanto à aptidão COMERCIALIZAÇÃO, QUALIDADE, ou para um PROPÓSITO. DO FABRICANTE, vendedores e revendedores NÃO SERÃO RESPONSÁVEIS EM qualquer forma por ESPECIAIS, INDIRETOS, CONSEQUENTES, INCIDENTAIS OU DANOS, SEJAM BASEADOS EM QUEBRA DE CONTRATO, VIOLAÇÃO DE GARANTIA, ATO ILÍCITO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA), RESPONSABILIDADE PELO PRODUTO OU DE OUTRA FORMA, MESMO ELES TÊM SIDO AVISADO DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS. O Slackline CONCORDA que o seu cheiro RECURSO contra o fabricante, vendedores e revendedores para QUALQUER RESPONSABILIDADE, reivindicações ou DANOS, SERÁ LIMITADA AO PREÇO DE COMPRA DO Slackline, e renuncia IRREVOCAVELMENTE TODAS AS REIVINDICAÇÕES PARA QUALQUER OUTRO DANO QUE TAL Slackline usuário pode ter.

OUTRAS ADVERTÊNCIAS:


ATENÇÃO! Não use quaisquer peças ou materiais para instalar o slackline ou em conexão com o uso do slackline excepto as peças e materiais fornecidos pela Gibbon Slacklines.

USO DA CATRACA é perigosa e pode levar à lesão e / ou morte. A catraca deve nunca ser usado por menores e EXTREME cuidado e cuidado deve ser tomado quando USADO POR ADULTOS. O Slackline CORREIA NÃO DEVE EXCEDER DOIS E MEIA uma rotação em torno do eixo da catraca. (Ver ponto 3.4.) A tensão na alavanca da catraca não deve exceder 85 libras (aprox. 378N/38.5kg) para evitar a apreensão e / ou falha do sistema slackline, resultando em lesões graves e / ou morte. NUNCA usar as pernas ou qualquer outro dispositivo ou parte do corpo DIFERENTES SUAS MÃOS PARA OPERAR A catraca.

Esta slackline não deve ser anexado ou montados entre veículos (por exemplo, automóveis ou caminhões), por várias razões, inclusive porque a tensão pode facilmente exceder o limite de segurança de 85 libras (aprox. 378N/38.5kg). Esta slackline não devem ser montados ou utilizados em qualquer altura acima de 18 polegadas (50 cm). Slacklining é um esporte bonito, mas os seus perigos, incluindo lesões graves e / ou morte, são significativas e não deve nunca ser subestimado!


Assembléia

O Slackline Gibbon é projetado para montagem rápida e fácil se você seguir as instruções deste Manual. O slackline consiste de apenas dois componentes:



THE BAND:

2 polegadas de largura (50 mm) com Gibbon Flexband cinta coberto (também referida como a slackline "ou" linha, neste Manual)




O RATCHET:

Fixada a uma de 6 pés (2m) de comprimento x 2 polegadas (50 mm) de largura Gibbon Flexband coberto com cinta.

Exceto para a protecção da árvore descrita abaixo, e que não está incluído, NÃO USE QUALQUER OUTRO componentes, peças ou materiais com esta Slackline outro jogo do que a banda ea catraca DESCRITO ACIMA!

ANCORANDO O SLACKLINE:


O Slackline Gibbon só deve ser fixado em árvores que têm um perímetro mínimo de 40 polegadas (1m) ou 12 polegadas (30 centímetros) de diâmetro e uma circunferência máxima de 70 polegadas (1,8 m). Não cole o Slackline a qualquer árvore que não pode suportar UM MÍNIMO DE FORÇA 2200 libras (kN/1000kg 10). Use um tapete ou tapete de borracha macia para proteger as árvores de quaisquer danos desnecessários devido à slackline.



A ANCORAGEM DA BANDA:

Localize um local adequado, seguro e com duas árvores, conforme descrito no subitem 3.1 acima, sem perigos, obstáculos, projeções, ou outros perigos nas proximidades. Enrole a banda plana ao redor do tronco da árvore, a uma altura de aproximadamente 18 polegadas (50 centímetros). Passe a banda através da cinta para formar um laço ao redor do tronco da árvore.

A fim de alinhar horizontalmente a banda, dobra a banda em forma de U no lugar onde ele enfia até o final laço da fita, como mostrado na foto.




ANCORANDO O RATCHET:

Tal como acontece com a banda, localizar um local adequado, seguro e com duas árvores, conforme descrito no subitem 3.1 acima, sem perigos, obstáculos, projeções, ou outros perigos nas proximidades. Enrole a faixa anexa à catraca apartamento em torno do tronco da árvore outro a uma altura de aproximadamente 18 polegadas (50 centímetros) (Imagem 5). Passe a catraca através da cinta para formar um laço ao redor do tronco da árvore.

A fim de alinhar horizontalmente a banda, dobra a banda em forma de U no lugar onde ele enfia até o final do ciclo a pulseira conforme mostrado na imagem 3.


Para reduzir o risco de lesões graves e / ou morte, instalar a catraca com a alavanca para baixo em direção ao chão, como mostrado na imagem 4.





LIGAR A BANDA PARA OS CATRACA:


Liberação da catraca (puxe a alavanca pequena dentro da catraca marcou "A" na imagem 5) e abra a alavanca principal ("B" na imagem 5).

Passe a banda através da ranhura no eixo ("C" na imagem 6).










Puxar a banda através do eixo até que a banda está tensa (ou seja, não há folga na banda) ("D" na imagem 7).



Uma vez que a banda é esticada através do eixo, use uma mão para segurar os dois lados da banda juntos ("m" à imagem de 8 e 9).



Comece a apertar a catraca. ("F" na imagem 9)



IMPORTANTE! O slackline não deve exceder duas rotações e meia em torno do eixo da catraca.

A tensão na alavanca da catraca **NUNCA** deve ultrapassar 85 libras (cerca 378N/38,5kg) para evitar a apreensão e / ou falha do sistema que pode resultar em lesões graves e / ou morte.

Assim que a banda atinge a tensão desejada, verifique a catraca para garantir que o parafuso ("G" à imagem de 10 & 11) cabe perfeitamente no cogging ("H" à imagem de 10 e 11) e trazer a alavanca para trás até um paralelo posição horizontal para a banda ("I" na imagem 11). **NÃO USE O Slackline SE A** catraca não está plenamente assegurado e travada (UNLOCKED: Imagem 10; LOCKED: Imagem 11)!


Dica: A alavanca fechada ("eu" em Imagem 11) é um bom indicador de que o parafuso está nas cogging e que a catraca é seguro e travado.

Você pode ajustar a tensão da banda de acordo com sua preferência pessoal, contanto que a tensão não superior a 85 quilos (kg 378N/38,5).

ABRASÃO

Proteja a banda de desgaste desnecessário, arestas cortantes e quaisquer outros lugares ásperos. Inspeccionar o Slackline antes e após cada utilização e à abrasão, se for descoberta, parar de usar o Slackline.


Nunca toque na banda. (Veja a imagem abaixo de 12. Twisting) faz com que a catraca para virar para o início da banda e pode ser ferido com mais facilidade. Torcendo também acelera o desgaste da banda.



WALKING THE SLACKLINE:

DICAS: OLHE PARA O PONTO DE ANCORAGEM DA BANDA NA FRENTE DE VOCÊS PARA O EQUILÍBRIO. MOVA OS BRAÇOS PARA CORRIGIR OS DESEQUILÍBRIOS. MANTENHA OS JOELHOS DOBRADOS.


IMPORTANTE: POR RAZÕES DE SEGURANÇA NÃO DEVE NUNCA SER MAIS DO QUE UMA PESSOA NO SLACKLINE! NUNCA MAIS NA SLACKLINE!



DESMONTAGEM DO SLACKLINE

Para liberar a catraca puxar a alavanca de segurança ("A" na imagem 14) para destravar a catraca e abra a alavanca principal ("B" à imagem de 14) até a segurança destaca alavanca da engrenagem ("C" na imagem 14) e a banda é liberado (Imagem 15).

IMPORTANTE! A banda está sob tensão e prejuízo e / ou morte pode ocorrer se não forem desmontados.



Uma vez que a banda está liberado, separar a banda da catraca, inspecionar a banda para escoriações e danos, certifique-se a banda está limpa e seca, e roll-up da banda e colocá-lo em seu saco de armazenamento.



MANUALE D'USO SET SLACKLINE

Questo manuale contiene importanti informazioni di sicurezza. Prima di utilizzare la slackline, leggere attentamente questo manuale e assicurarsi di capire e di accettare tutte le avvertenze, precauzioni, istruzioni e raccomandazioni di sicurezza. Leggere periodicamente le informazioni contenute in questo manuale e controllare regolarmente la slackline per individuare eventuali segni di danni. Non usare la slackline a meno che non si accettino tutti i rischi di lesioni e/o morte che possano derivare dall'uso.

ULTERIORI NORME DI SICUREZZA:

Il sistema Slackline può essere teso solo a mano e da una sola persona.

Gli ancoraggi scelti non devono avere nessun angolo tagliente o essere in condizioni che potrebbero danneggiare la slackline. Può essere installato solo con pavimentazione protettiva sottostante.

Non deve mai essere in tensione con altri mezzi (come automobili) diversi dall'apparecchiatura fornita all'interno del set. Non lasciare la slackline incustodita quando è smontata. I bambini piccoli potrebbero impigliarsi nella slackline.

La slackline non può essere modificata in lunghezza utilizzando nodi.

MANCATO:

- USO DI BUON SENSO,
- UTILIZZO DELLA SLACKLINE COME RACCOMANDATO IN QUESTO MANUALE, E/O
- ATTENZIONE ALLE AVVERTENZE E ISTRUZIONI IN QUESTO MANUALE
- AUMENTA SIGNIFICATIVAMENTE IL RISCHIO DI LESIONI GRAVI E/O MORTE.
- UNA VOLTA MONTATA, LA SLACKLINE È SOTTO TENSIONE SIGNIFICATIVA, CHE PUÒ ESSERE PARI O SUPERIORE A 1500 LIBBRE (7kN/700 KG). A CAUSA DELL'ELEVATA TENSIONE, SI DEVE PRESTARE MOLTA ATTENZIONE QUANDO SI USA LA SLACKLINE PER RIDURRE IL RISCHIO DI LESIONI E/O MORTE. SOVRACCARICARE LA SLACKLINE CON OL TRE 220 LIBBRE (100 KG) E/O PIÙ DI UNA PERSONA AUMENTA LA TENSIONE E PUÒ CAUSARE IL MANCATO FUNZIONAMENTO DELLA SLACKLINE E/O DEL CRICCHETTO CON CONSEGUENTI LESIONI E/O MORTE.

Verificare le leggi locali in materia per vedere dove e come si può legittimamente utilizzare la slackline. In alcune città e stati, l'uso della slacklining su suolo pubblico è illegale, limitato o vietato.

Si possono vedere persone in TV o su Internet eseguire giochi di abilità o acrobazie su una slackline. Si tratta di persone che si sono esercitate per molto tempo, che sono altamente qualificate e che accettano il rischio di tutte le lesioni e/o morte. NON TENTARE DI ESEGUIRE ALCUN GIOCO DI ABILITÀ SU QUESTA SLACKLINE A MENO CHE NON ACCETTATE TUTTI I RISCHI DI LESIONE E/O MORTE. IL PRODUTTORE E I RIVENDITORI DI QUESTA SLACKLINE DECLINANO ESPLICITAMENTE OGNI RESPONSABILITÀ PER MORTE, PARALISI, LESIONI E/O DANNI A QUALSIASI PERSONA O COSA CHE DOVESSERO ACCADERE O SIANO IN ALCUN MODO LEGATI ALL'USO DI QUESTO PRODOTTO.

GARANZIA:

Questo prodotto è garantito contro ogni difetto di materiale o di fabbricazione per due (2) anni dalla data di acquisto, come indicato su una ricevuta valida. QUESTA GARANZIA NON COPRE O INCLUDE ALCUN DANNO O DIFETTO CAUSATO DA: NORMALE USURA O ROTTURA, MODIFICHE O ALTERAZIONI, CATTIVA CONSERVAZIONE, SCARSA MANUTENZIONE E/O DANNI DOVUTI A INCIDENTI, NEGLIGENZA O USO IMPROPRIO (INCLUSO, MA NON SOLO, QUALSIASI USO NON ESPLICITAMENTE APPROVATO IN QUESTO MANUALE). Assicurarsi di asciugare accuratamente la slackline prima di conservarla.

Oltre a quanto descritto sopra, IL PRODUTTORE, I VENDITORI E I RIVENDITORI DI QUESTO PRODOTTO NON RILASCIANO ALTRE DICHIARAZIONI E/O GARANZIE, ESPLICITE O IMPLICITE, RIGUARDO AL PRODOTTO, INCLUSA, SENZA LIMITAZIONE, QUALSIASI GARANZIA DI COMMERCIALITÀ, QUALITÀ O IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO. IL PRODUTTORE, I VENDITORI E I RIVENDITORI NON SARANNO RESPONSABILI IN ALCUN MODO DI DANNI SPECIALI, INDIRETTI, CONSEGUENZIALI O ACCIDENTALI, SIANO ESSI BASATI SU VIOLAZIONE DEL CONTRATTO, VIOLAZIONE DELLA GARANZIA, ILLECITO (COMPRESA NEGLIGENZA), RESPONSABILITÀ SUL PRODOTTO O ALTRO, ANCHE SE SONO STATI INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. L'UTENTE DELLA SLACKLINE ACCETTA CHE IL SUO RISARCIMENTO COMPLETO NEI CONFRONTI DEL PRODUTTORE, DEI VENDITORI E DEI RIVENDITORI PER QUALSIASI RESPONSABILITÀ, PRETESA O DANNO, SARÀ LIMITATO AL PREZZO DI ACQUISTO DELLA SLACKLINE, E RINUNCIA IRREVOCABILMENTE A CHIEDERE ALTRI DANNI CHE POTREBBE AVER SUBITO.

AVVERTIMENTO! LA SLACKLINE È UNO STRUMENTO PERICOLOSO ANCHE SE USATO CORRETTAMENTE:

GENITORI DI MINORI E MINORI: i minori non devono utilizzare la slackline a meno che non siano sotto costante supervisione di un adulto competente. Assicurarsi che la slackline sia installata solo nelle zone in cui i minori non possano accedere senza tale supervisione di un adulto. I minori non dovrebbero mai utilizzare il cricchetto o regolare la tensione della slackline. La slackline è stata sviluppata esclusivamente per adulti, con lo scopo di migliorarne equilibrio nel camminare lentamente a piedi attraverso la slackline su una superficie piana e uniforme e atterrare in un'area morbida, senza ostacoli, persone, sporgenze o pericoli nelle vicinanze. La slackline deve essere utilizzata solo nel modo descritto in questo manuale.

UTILIZZARE UNA SLACKLINE PUÒ ESSERE UN'ATTIVITÀ PERICOLOSA CHE POTREBBE CAUSARE LESIONI E/O MORTE ANCHE SE FATTA CORRETTAMENTE. UTILIZZARE A PROPRIO RISCHIO E SEMPRE CON BUON SENSO.

Assicurarsi che la slackline sia fissata solo alle ancore come descritto nella sezione 3.1 e 3.2 di seguito. NON attaccare la slackline ad un qualsiasi punto di ancoraggio che sia troppo debole per ancorare e utilizzare la slackline in modo sicuro o che non sia fisso. Ad esempio, NON collegare la slackline ad una o più vetture. www.gibbon-slacklines.com contiene informazioni aggiuntive.

Assicurarsi che il terreno e l'area di atterraggio su cui la slackline è sospesa siano piatti, uniformi e morbidi. Si tratta dell'area in cui si cade! NON impostare la slackline ad un'altezza superiore ai 18 pollici/50 centimetri. Assicurarsi che vicino alla slackline non ci siano ostacoli, pericoli, persone o sporgenze che potrebbero causare lesioni in una caduta. Utilizzare la slackline solo in luoghi senza rischi e/o pericoli.

- Indossare sempre scarpe da ginnastica robuste, strettamente allacciate, con suola in gomma piatta.
- NON camminare sulla slackline a piedi nudi o con sandali e non utilizzare scarpe con suola scolpita.
- Tenere tutti gli spettatori ad almeno 3 metri (9 piedi) di distanza dalla slackline.
- Non utilizzare mai la slackline all'imbrunire o di notte, né sul bagnato o sul ghiaccio.
- NON permettere a più di una persona contemporaneamente di usare la slackline.
- NON superare mai le 220 libbre (100 kg) di peso sulla slackline.
- QUESTA SLACKLINE NON È INTESA PER ESEGUIRE GIOCHI DI ABILITÀ, INCLUSI, MA NON SOLO, SALTI, CAPRIOLE, CC. IL RISCHIO DI LESIONI E/O MORTE AUMENTA
- IN MODO SIGNIFICATIVO QUANDO SI TENTANO O SI ESEGUONO GIOCHI DI ABILITÀ.

Questa slackline non è immune ai danni. LA SLACKLINE DEVE RICEVERE CORRETTA MANUTENZIONE ED ESSERE ISPEZIONATA PRIMA DI OGNI UTILIZZO. MANCARE DI ESEGUIRE VERIFICHE E MANUTENZIONE SULLA SLACKLINE PRIMA DELL'USO PUÒ CAUSARE LESIONI E/O MORTE. L'IMPIEGO DI PARTI NON FORNITE DAL COSTRUTTORE NON È RACCOMANDATO E PUÒ DANNEGGIARE LA SLACKLINE, INFLUIRE SULLE PRESTAZIONI, ACCORCIARE LA DURATA DEL PRODOTTO E CAUSARE LESIONI E/O MORTE.

L'USURA NATURALE NON RIENTRA NELLA GARANZIA:

L'usura della protezione del nodo scorsoio non rientra nella garanzia: con l'uso, la slackline è soggetta a sollecitazioni dinamiche permanenti. Tale usura, quindi, non viene presa in considerazione per quanto riguarda la garanzia. In relazione al tema di cui sopra, l'usura sulla stampa della slackline è esclusa dal diritto di garanzia. L'usura della Slackline causata da uso non corretto, come ad esempio avvolgere la slackline attorno a spigoli vivi, non può rientrare nella garanzia. La Slackline è un prodotto sportivo ed è naturale che il suo utilizzo ne causi l'usura.

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO E MANUTENZIONE:


Per la manutenzione ideale si consiglia di pulire il cricchetto e utilizzare un normale lubrificante per macchine. Sciacquare tutta la Slackline con acqua dolce pulita dopo l'uso in acqua salata. Prima di ogni utilizzo della Slackline, controllare tutte le parti per assicurarsi che non ci siano danni. Lavare solo con acqua limpida medio calda.

ULTERIORI AVVERTENZE:

AVVERTENZA! Non utilizzare pezzi o materiali per installare la slackline o in connessione con l'uso della slackline diversi da quelli forniti da Gibbon Slacklines. L'USO DEL CRICCHETTO È PERICOLOSO E PUÒ PORTARE A LESIONI E/O MORTE. IL CRICCHETTO NON DEVE MAI ESSERE UTILIZZATO DA MINORI E DEVE ESSERE USATO CON ESTREMA CURA E CAUTELA DAGLI ADULTI. LA CINGHIA SLACKLINE NON DEVE FARE PIÙ DI DUE ROTAZIONI E MEZZO ATTORNO ALL'ASSE DEL CRICCHETTO. (Vedere paragrafo 3.4 qui di seguito.) La tensione sulla leva del cricchetto non deve superare le 85 libbre (circa 378N/38,5kg) per impedire l'arresto e/o il mancato funzionamento del sistema della slackline con conseguenti lesioni gravi e/o morte. **NON USARE MAI LE GAMBE O QUALSIASI DISPOSITIVO O PARTE DEL CORPO DIVERSA DALLE MANI PER AZIONARE IL CRICCHETTO.** Questa slackline non deve essere collegata o assemblata tra veicoli (es. auto o camion) per vari motivi, compreso il fatto che la tensione può facilmente superare il limite di sicurezza di 85 libbre (circa 378N/38,5 kg). Questa slackline non deve essere montata o utilizzata ad un'altezza superiore ai 18 pollici (50 cm). Lo slacklining è uno sport bellissimo, ma i suoi pericoli, tra cui lesioni gravi e/o morte, sono significativi e non devono mai essere sottovalutati!


MONTAGGIO:

La Slackline Gibbon è progettata per un montaggio rapido e semplice se si seguono le istruzioni di questo manuale. La slackline è costituita da due soli componenti:



1 IL NASTRO:

Flexband Gibbon di 2 pollici di larghezza (50 mm) con cinghia coperta (chiamato anche "slackline" in questo manuale)




2 IL CRICCHETTO:

Fissato alla Gibbon Flexband di 6 piedi (2 m) di lunghezza x 2 pollici (50 mm) di larghezza con cinghia coperta

Fatta eccezione per la protezione dell'albero descritta qui di seguito, e che è inclusa solo nei set X13 Tree-pro: CON QUESTO SET SLACKLINE NON UTILIZZARE COMPONENTI, PARTI O MATERIALI DIVERSI DAL NASTRO E DAL CRICCHETTO DESCRITTI SOPRA!


ANCORAGGIO DELLA SLACKLINE:

La Slackline Gibbon deve essere fissata solo ad alberi che abbiano una circonferenza di almeno 40 pollici (1 m) o 12 pollici (30 cm) di diametro e una circonferenza massima di 70 pollici (1,8 m). **NON COLLEGARE LA SLACKLINE A QUALSIASI TIPO DI ALBERO CHE NON POSSA SOSTENERE UNA FORZA MINIMA DI 2200 LIBBRE (10 KN/1000KG).** Utilizzare un tappeto o un tappetino di gomma morbida per proteggere gli alberi da eventuali danni non necessari dovuti alla slackline.





ANCORARE IL NASTRO:

Individuare un luogo adatto e sicuro con due alberi, come descritto nel paragrafo 3.1 di cui sopra, senza rischi, ostacoli, protuberanze o altri pericoli nelle vicinanze. Avvolgere il nastro ben disteso attorno al tronco di un albero ad un'altezza di circa 18 pollici (50 cm). Infilare il nastro attraverso la cinghia per formare un cappio attorno al tronco dell'albero. Per allineare orizzontalmente il nastro, piegarlo a forma di U nel punto in cui si infila attraverso il cappio finale della cinghia come mostrato nella foto.




ANCORARE IL CRICCHETTO:

Come con la fascia, individuare un posto adatto e sicuro con due alberi, come descritto nella sottosezione 3.1 (Figura 3) di cui sopra, senza rischi, ostacoli, protuberanze o altri pericoli nelle vicinanze. Avvolgere la fascia attaccata al cricchetto piatto intorno all'altro tronco ad un'altezza di circa 18 pollici (50 cm) (Figura 3). Infilare il cricchetto attraverso la cinghia per formare un cappio attorno al tronco. Per allineare in orizzontale la fascia, piegarla a forma di U nel luogo in cui si infila attraverso il cappio della cinghia, come mostrato nella Figura 3.




Per ridurre il rischio di lesioni gravi e/o morte, installare il cricchetto con la levetta verso il basso, come mostrato nella Figura 4. Rilasciare il cricchetto (tirare la levetta all'interno del cricchetto contrassegnato "A" nella Figura 5) e aprire la leva principale ("B" nella Figura 5). Far passare la fascia attraverso la fessura nell'asse ("C" in Figura 6).




Ulteriori informazioni per il cricchetto Surfer Line e la Trickle Andy Lewis:


Infilare la slackline nell'alloggiamento del cricchetto dall'alto quando il cricchetto è capovolto, come indicato sul cricchetto con una freccia. Fare riferimento alla Figura 6a.




Tirare la fascia attraverso l'asse fino a quando è tesa (cioè, non è allentata) ("D" nella Figura 7).



Una volta che la fascia è tesa attraverso l'asse, usare una mano per tenere insieme entrambi i lati della fascia ("E" nelle Figure 8 e 9).




Iniziare a stringere il cricchetto. ("E" nella Figura 9)



IMPORTANTE! La slackline non deve fare più di due rotazioni e mezzo attorno all'asse del cricchetto.

La tensione sulla leva del cricchetto non deve MAI superare le 85 libbre (circa 378N/38,5kg) per impedire l'arresto e/o il mancato funzionamento del sistema, che può provocare lesioni gravi e/o morte.



Appena la fascia raggiunge la tensione desiderata, controllare il cricchetto per assicurarsi che il bullone ("G" nelle Figure 10 e 11) poggi perfettamente nell'ingranaggio ("H" nelle Figure 10 e 11) e riportare la levetta ad una posizione orizzontale parallela alla fascia ("I" nella Figura 11).


NON USARE LA SLACKLINE SE IL CRICCHETTO NON È TOTALMENTE CHIUSO E BLOCCATO (SBLOCCATO: Figura 10; BLOCCATO: Figura 11)! Suggestivo: la leva di chiusura ("I" nella Figura 11) è un buon indicatore che il bullone poggia nell'ingranaggio e che il cricchetto è chiuso e bloccato.



Si può regolare la tensione della fascia in base alle proprie preferenze personali, fintanto che la tensione non sia superiore alle 85 libbre (378N/38,5 kg).

ABRASIONE:


Proteggere la fascia da abrasioni non necessarie, spigoli vivi e qualsiasi altro luogo ruvido. Verificare la Slackline prima e dopo ogni uso e, se si scoprono abrasioni, smettere di usarla. Non attorcigliare mai la fascia. (Vedi Figura 12 sotto.) Attorcigliare la fascia fa sì che il cricchetto prenda sulla parte superiore della fascia e si può essere feriti più facilmente. Attorcigliare la fascia ne accelera anche l'abrasione.



APPLICARE LA PROTEZIONE AL CRICCHETTO:


(non inclusa nel set Surfer Line X13)

Una volta che la Slackline è stata tesa correttamente e la leva del cricchetto è stata chiusa, avvolgere la protezione del cricchetto (J) attorno al cricchetto e sigillare con il velcro e i bottoni.




CAMMINARE SULLA SLACKLINE:

Consigli: guardare il punto di ancoraggio della fascia di fronte a voi per tenere l'equilibrio. Muovere le braccia per correggere gli squilibri. Tenere le ginocchia piegate. **IMPORTANTE:** per motivi di sicurezza non dovrebbe mai esserci più di una persona sulla slackline! **NON CORRERE MAI** sulla slackline!



SMONTARE LA SLACKLINE:

Per rilasciare il cricchetto, tirare la leva di sicurezza ("A" in Figura 14) per rimuovere il cricchetto e aprire la leva principale ("B" in Figura 14) fino a quando la leva di sicurezza si stacca dalla ruota dentata ("C" in Figura 14) e la fascia viene rilasciata (Figura 15).



IMPORTANTE! La fascia è sotto tensione e, se non viene smontata con cura, potrebbero verificarsi lesioni e/o morte.

Una volta che la fascia viene rilasciata, staccarla dal cricchetto, ispezionarla per assicurarsi che non ci siano abrasioni e danni, assicurarsi che sia pulita e asciutta, arrotolarla e metterla nella sua custodia.

www.gibbon-slacklines.com